MANUAL DEL PROPIETARIO

POLIPASTO DE CADENA DE AIRE SERIE TCR

Capacidad de ¼ de tonelada a 6 toneladas

Número de código y número de serie

AADVERTENCIA

Este equipo no debe ser instalado, operado ni debe recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido las indicaciones descritas en este manual. El no leer y cumplir con las indicaciones descritas en este manual puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.



Contenido

Seco	ion		Número de página
1.0	Inform	mación Importante y Advertencias	4
	1.1	Términos y Resumen	
	1.2	Etiquetas de Advertencia	
2.0	Inform	mación Técnica	8
	2.1	Especificaciones	
	2.2	Dimensiones	
	2.3	Nombre de las Partes	
3.0	Proce	edimientos Previos a la Operación	15
	3.1	Requerimientos del Sistema de Suministro de Aire	
	3.2	Capacidad y Regulación del Suministro de Aire	
	3.3	Lubricación	
	3.4	Filtración	
	3.5	Secador de Aire	
	3.6	Tuberías, Mangueras y Coples	
	3.7	Ubicación del Montaje	
	3.8	Conexión del Polipasto al Suministro de Aire	
	3.9	Montaje del Polipasto	
	3.10	Recipiente de la Cadena Opcional	
	3.11	Aplicación no Estacionaria	
	3.12	Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba	
4.0	Opera	ación	23
	4.1	Introducción	
	4.2	Lo Que se Debe y No Se Debe Hacer En la Operación	
	4.3	Controles del Polipasto	
	4.4	Ajuste de los Controles	
	4.5	Operación del Limitador de Carga	

Seco	ión		Número de página				
5.0	Inspe	ección	28				
	5.1	General					
	5.2	Clasificación de la Inspección					
	5.3	Inspección Frecuente					
	5.4	Inspección Periódica					
	5.5	Polipastos Usados Ocasionalmente					
	5.6	Registros de Inspección					
	5.7	Métodos y Criterios de Inspección					
6.0	Lubri	cación	35				
	6.1	Lubricación del Polipasto de Aire					
	6.2	Lubricación de la Cadena de Carga					
	6.3	Componentes de los Ganchos y la Suspensión					
7.0	Mant	enimiento y Manipulación	36				
	7.1	Limitador de Carga					
	7.2	Freno					
	7.3	Cadena de Carga					
	7.4	Colgante					
	7.5	Inspección de la Polea de Carga					
	7.6	Almacenamiento					
	7.7	Instalación al Aire Libre					
8.0	Loca	lización, Diagnóstico y Corrección de Problemas	44				
9.0	Gara	Garantía					
10.0	Lista	de Partes	47				

1.0 Información Importante y Advertencias

1.1 Términos y Resumen

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda enérgicamente que lea este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al producto.

Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso - A lo largo de este manual hay pasos y procedimientos que pueden representar situaciones riesgosas. Las siguientes palabras de señalamiento se usan para identificar el grado o nivel de gravedad del riesgo.

A PELIGRO Peligro indica una situación riesgosa inminente la cual, si no evita, ocasionará la muerte o lesiones serias, y daños materiales.

ADVERTENCIA Advertencia indica una situación riesgosa inminente la cual, si no evita, podría ocasionar la muerte o lesiones serias, y daños materiales.

A PRECAUCIÓN

Precaución indica una situación riesgosa la cual, si no se evita, puede ocasionar lesiones menores o moderadas o daños materiales.

AVISO

Los avisos se usan para notificar al personal de instalación, funcionamiento o mantenimiento, información importante pero no directamente relacionada con riesgos.

PRECAUCIÓN

Estas instrucciones generales están relacionadas con situaciones encontradas durante la instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo descrito a continuación. La información no se debe interpretar como que anticipa cualquier contingencia posible o que anticipa el sistema final de la grúa o configuración que usa este equipo. Para sistemas que usan el equipo que se trata en este manual, el proveedor y propietario del sistema son los responsables de que el sistema cumpla con todas las normas aplicables de la industria y con todos los reglamentos o códigos aplicables, federales, estatales y locales.

Este manual incluye instrucciones e información de partes de diversos tipos de polipastos. Por lo tanto, no todas las instrucciones e información de partes aplican a cada uno de los tipos y tamaños de polipastos específicos. No preste atención a los apartados que describen instrucciones que no apliquen.

Registre el código y número de serie de su polipasto que está en la cubierta frontal de este manual para identificación y referencias futuras a fin de evitar referirse al manual equivocado al buscar información o instrucciones de instalación. funcionamiento, inspección y mantenimiento o piezas de repuesto.

Use solo piezas de repuesto autorizadas por Harrington en la reparación y mantenimiento de este polipasto.

AADVERTENCIA

El equipo descrito a continuación, no está diseñado y **NO DEBE** usarse para elevar, soportar o transportar personas, o para elevar o soportar cargas sobre personas.

El equipo descrito a continuación no se debe usar en conjunto con otro equipo a menos que el diseñador del sistema, el fabricante del sistema o fabricante de la grúa, el instalador o el usuario instalen dispositivos de seguridad necesarios y/o requeridos aplicables al sistema, grúa o aplicación.

Las modificaciones para ampliar su uso, capacidad o cualquier otra alteración a este equipo, solo podrán ser autorizadas por el fabricante del equipo original.

El equipo descrito a continuación se puede usar en el diseño y fabricación de grúas y monorrieles. Quizás se requiera equipo o dispositivos adicionales a fin de que la grúa y el monorriel cumplan con las normas de seguridad y de diseño de la grúa. El diseñador de la grúa, el fabricante de la grúa o el usuario es los responsables de proporcionar esos artículos adicionales para el cumplimiento de las normas. Consulte ANSI/ASME B30.17, "Norma de seguridad para grúas de una sola viga de movimiento superior", ANSI/ASME B30.2 "Norma de seguridad para grúas de doble viga de funcionamiento superior" y ANSI/ASME B30.11 "Norma deseguridad para grúas colgantes y monorrieles".

Si se usa con el polipasto un dispositivo de elevación debajo del gancho o una eslinga, consulte ANSI/ASME B30.9 "Norma de seguridad para eslingas" o ANSI/ASME B30.20 "Norma de seguridad para dispositivos de elevación debajo del gancho".

Los polipastos, los troles y las grúas que se usan para manejar material fundido caliente pueden requerir de equipo o dispositivos adicionales. Consulte ANSI Z241.2 "Requerimientos de seguridad para la fundición y el vertimiento de metales en la Industria metalúrgica".

El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.

A PELIGRO

EN EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO HACIA EL POLIPASTO Y EN LAS CONEXIONES ENTRE COMPONENTES HAY PRESIÓN DE AIRE PELIGROSA.

Antes de efectuar CUALQUIER acción de mantenimiento, desenergice el suministro de aire comprimido al equipo y bloquee y etiquete el dispositivo de suministro en la posición desenergizada. Consulte ANSI Z244.1, "Protección personal - Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

AVISO

Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar y dar mantenimiento al polipasto de acuerdo con la "Norma de seguridad para polipastos colgantes" ANSI/ASME B30.16 y los reglamentos de OSHA. Si el polipasto se instala como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa o monorriel, es también responsabilidad del propietario/usuario cumplir con el volumen ANSI/ASME B30 que se refiere a este tipo de equipo.

Es responsabilidad del propietario/usuario hacer que todo el personal que instale, inspeccione, pruebe, opere y dé mantenimiento a un polipasto, lea el contenido de este manual y las secciones aplicables de la "Norma de seguridad para polipastos colgantes" ANSI/ASME B30.16, y los reglamentos de OSHA. Si el polipasto se instala como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa superior, el personal también deberá de leer lo aplicable del volumen ANSI/ASME B30 referente a este tipo de equipo.

Si el propietario/usuario del polipasto requiere información adicional, o si cualquier información de este manual no está suficientemente clara, llame a Harrington o al distribuidor del polipasto. No instale, inspeccione, pruebe, mantenga u opere este polipasto a menos que está información esté totalmente entendida.

Se debe establecer un programa regular de inspección del polipasto de acuerdo con los requerimientos de ANSI/ASME B30.16 y se deben mantener registros de esta inspección.

1.2 Etiquetas de Advertencia

La etiqueta de advertencia ilustrada a continuación en la Figura 1-1 se proporciona con cada polipasto embarcado de fábrica. Si la etiqueta no está adherida a su polipasto (para control colgante, la etiqueta está pegada en la manguera del colgante; para control de cable de jalón, la etiqueta de advertencia está pegada en el cable de ascenso) pídala a su distribuidor e instálela. Vea la lista de partes en la sección Partes de este manual. Lea y obedezca las advertencias sujetas a su polipasto. La etiqueta no se muestra en el tamaño real.





Figura 1-1 Etiqueta de advertencia sujeta al polipasto

2.0 Información Técnica

2.1 Especificaciones

2.1.1 Código del producto



2.1.2 Condiciones de operación y medio ambiente

Rango de temperatura: -10° to +60°C (+14° to +140°F)

Humedad relativa: 85% o menos

Nivel de ruido: 92 dba máximo @ 1 metro cuando levanta carga nominal

95 dba máximo @ 1 metro cuando baja la carga nominal

Suministro de aire: 60 a 90 lb/pulg2 (0.4 a 0.6 MPa)

Consumo de aire: 0.8 a 2.5 metro cúbicos/minuto (30 a 90 pies cúbicos/minuto)


Requerimientos de lubricación de aire: Mínimo de 10 a 15 gotas por minuto (2-3 cc/min) de aceite

Requerimientos de filtración de aire: Máximo 5 micrones del filtro de aire o más fino

Limitador de carga: Ajustable, fijado de fábrica 125% de la capacidad nominal

	Tabla 2-1 Especificaciones del polipasto										
	Capacidad (Ton)	Código de producto	Elevación estándar (m)	p	ab	des arriba/ ajo) 0.6 MPa)	Arriba/abajo Rangos de consumo de aire (m cúbicos/min @ 0.6 MPa)		Diámetro de la cadena de		Peso por un metro
					Sin carga	c/carga total	Sin carga	c/carga total	carga (mm) x líneas de caída de la cadena	Peso neto (kg)	adicional de elevación (kg)
Ф	1/4	TCR250P		2.3	20.5 / 13.5	16 / 15.5	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 1	31	0.9
colgante	1/2	TCR500P		2.3	20.5 / 13.5	11.5 / 17.5	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 1	31	0.9
၁၂၀၁	1	TCR1000P2		2.3	10.25 / 6.75	5.75/ 8.75	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 2	35.5	1.8
del	1	TCR1000P	3	2.3	11.25 / 6.75	6.5 / 10	1.8 / 1.5	1.5 / 1.7	7.1 x 1	35	1.2
ole Ole	2	TCR2000P2		2.3	5.75 / 3.25	3.5 / 5	1.8 / 1.5	1.5 / 1.7	7.1 x 2	40	2.2
Modelo	3	TCR3000P		2.4	5.5 / 3.25	3 / 4.5	2.5 / 1.8	2.0 / 2.1	11.2 x 1	69	3.0
Ν	6	TCR6000P2		2.4	2.75 / 1.75	1.5 / 2.25	2.5 / 1.8	2.0 / 2.1	11.2 x 2	90	6.0
	1/4	TCR250C		2.3	20.5 / 13.5	16 / 15.5	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 1	30	0.9
cuerda	1/2	TCR500C		2.3	20.5 / 13.5	11.5 / 17.5	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 1	30	0.9
	1	TCR1000C2		2.3	10.25 / 6.75	5.75 / 8.75	1.8 / 1.4	1.4 / 1.6	6.3 x 2	34.5	1.8
qe	1	TCR1000C	3	2.3	11.25 / 6.75	6.5 / 10	1.8 / 1.5	1.5 / 1.7	7.1 x 1	34	1.2
Modelo	2	TCR2000C2		2.3	5.75 / 3.25	3.5 / 5	1.8 / 1.5	1.5 / 1.7	7.1 x 2	39	2.2
Мос	3	TCR3000C		2.4	5.5 / 3.25	3 / 4.5	2.5 / 1.8	2.0 / 2.1	11.2 x 1	68	3.0
	6	TCR6000C2		2.4	2.75 / 1.75	1.5 / 2.25	2.5 / 1.8	2.0 / 2.1	11.2 x 2	89	6.0

2.2 Dimensiones



^{*}Consulte la Sección 5.7 para limites y dimensiones de inspección.

	Tabla 2-3 Dimensiones del TCR con control colgante									
Capacidad (Ton)	Código de producto	Espacio mínimo C (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)
1/4	TCR250P	462	342	176	156	167	30	125	52	32
1/2	TCR500P	462	342	176	156	167	30	125	52	32
1	TCR1000P2	518	342	196	156	167	30	149	47	56
1	TCR1000P	465	342	176	156	167	30	125	52	32
2	TCR2000P2	554	342	202	156	167	30	152	52	59
3	TCR3000P	564	449	226	202	228	34	49	174	43
6	TCR6000P2	673	449	283	202	228	42	64	220	87








	Tabla 2-4 Dimensiones del TCR con control de cuerda										
Capacidad (Ton)	Código de producto	Espacio mínimo C (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)
1/4	TCR250C	462	342	176	156	167	30	125	52	32	211
1/2	TCR500C	462	342	176	156	167	30	125	52	32	211
1	TCR1000C2	518	342	196	156	167	30	149	47	56	211
1	TCR1000C	465	342	176	156	167	30	125	52	32	211
2	TCR2000C2	554	342	202	156	167	30	152	52	59	211
3	TCR3000C	564	449	226	202	228	34	49	174	43	211
6	TCR6000C2	673	449	283	202	228	42	64	220	87	211




2.3 Nombre de las Partes









3.0 Procedimientos Previos a la Operación

3.1 Requerimientos del Sistema de Suministro de Aire

- 3.1.1 Presión y flujo Verifique que el sistema de suministro de aire tenga la capacidad de suministrar la presión y flujos requeridos por su polipasto de aire. De lo contrario, el polipasto funcionará de manera deficiente o tal vez no funcione. Consulte la Sección 3.2.
- 3.1.2 A PRECAUCIÓN Lubricación El polipasto requiere lubricación para un funcionamiento correcto. El aceite en el suministro de aire es la fuente primaria de lubricación del polipasto. Por lo tanto, con el polipasto se debe usar un lubricador dedicado en el suministro de aire. Consulte la Sección 3.3.
- 3.1.3 PRECAUCIÓN Calidad del aire Es esencial un aire de buena calidad para evitar daños a su polipasto y asegurar el funcionamiento correcto. El aire debe estar limpio y libre de desechos tales como suciedad y óxido. Consulte la Sección 3.4 para ver los requerimientos de filtración. El aire también debe estar seco, libre de humedad y agua. Consulte la Sección 3.5.

3.2 Capacidad y Regulación del Suministro de Aire

- 3.2.1 Capacidad El sistema de suministro de aire debe ser capaz de proporcionar el flujo de aire requerido (m³/min o cfm) al puerto de entrada del polipasto. Sin el flujo de aire requerido, el polipasto no funcionará correctamente o dejará de funcionar. Consulte la Sección 2.0 para ver los requerimientos de consumo de aire de su polipasto. Al determinar si su sistema es capaz de suministrar el flujo de aire requerido, considere los siguientes aspectos:
 - Capacidad del compresor o compresores y del tanque.
 - Otro equipo que consuma aire.
 - Restricciones del flujo tales como tuberías, mangueras, válvulas y coples.

Una capacidad inadecuada ocasionará una caída de presión significativa durante la operación del polipasto, y podría provocar un mal desempeño o falla de funcionamiento.

3.2.2 Regulación - El polipasto requiere un suministro constante de aire a una presión entre 0.4 y 0.6 MPa. Si el suministro de aire no está regulado o es regulado a una presión mayor que 0.6 MPa, entonces se deberá usar un regulador. El regulador puede estar ubicado en cualquier parte de la línea superior del lubricador en el suministro de aire del polipasto.

3.3 Lubricación

- 3.3.1 PRECAUCIÓN El polipasto debe tener su propio lubricador. El lubricador debe estar ubicado de la manera siguiente:
 - 1) **Ubicación preferente** En la entrada del polipasto. En este caso el lubricador puede ser del tipo de rocío o bien, del tipo de goteo.
 - 2) Segunda ubicación preferente A no más de 4.5 metros (15 pies) de distancia del polipasto, a la misma elevación o arriba de la entrada del polipasto. En este caso se debe usar el lubricador del tipo de rocío.
 - 3) **Tercera ubicación preferente** A no más de 4.5 metros (15 pies) de distancia, abajo del polipasto. En este caso se debe usar el lubricador del tipo de rocío.
- 3.3.2 PRECAUCIÓN El lubricador se debe configurar para suministrar un equivalente de 10 a 15 gotas de aceite por minuto (2 a 3 cc/minuto). El escape del polipasto emitirá un rocío de aceite muy fino cuando está correctamente lubricado.


3.4 Filtración


3.4.1 A PRECAUCIÓN El aire que entra al polipasto no debe contener ninguna partícula cuyo tamaño sea mayor que 5 micrones. Por lo tanto, el polipasto debe tener un filtro de 5 micrones en su suministro de aire. El filtro debe estar corriente arriba del lubricador.

- 3.4.2 El filtro que usa su polipasto también puede ser usado por otros polipastos o equipos de consumo de aire. En este caso, el filtro de aire deber ser de la medida para el consumo total de aire del equipo en que se esté usando.
- 3.5 Secador de Aire A PRECAUCIÓN Para evitar la corrosión y mal funcionamiento, use un secador de aire en el sistema de suministro de aire para asegurar que se esté proporcionando <u>aire seco</u> al polipasto. Si hay humedad en el aire que se suministra al polipasto, esa humedad provocará corrosión de los componentes internos durante periodos en que el polipasto no esté operando lo que puede ocasionar fallas del polipasto.

3.6 Tuberías, Mangueras y Coples

- 3.6.1 A PRECAUCIÓN Configuración del sistema El sistema se debe configurar como se muestra en la Figura 3-1. Como la humedad tiende a acumularse en sistemas de aire comprimido, éstos se deben drenar periódicamente para evitar la corrosión.
 - Organice el drenaje de la tubería de suministro de aire en el punto más bajo de la tubería, y
 - Drene periódicamente el sistema para eliminar la humedad/agua en el mismo y evitar la corrosión.
 - El filtro, el regulador (si así está equipado), y el lubricador deben estar colocados en el orden mostrado en la Figura 3-2.






3.6.2 Tubería - La tubería debe tener el tamaño para acomodar los requerimientos de flujo de aire del polipasto. En la Tabla 3-1 se dan los tamaños de la tubería recomendados.

Tabla 3-1 Tamaño de las mangueras y tubería de suministro de aire							
Modelo	Diámetro de la tubería de suministro	Diámetro de la manguera de suministro					
TCR250P, 250C, 500P, 500C, 1000P, 1000C TCR1000P2, 1000C2, 2000P2, 2000C2	Diámetro interior 19mm (3/4") o mayor	Diámetro interior 12.7mm (1/2") o mayor					
TCR3000P, 3000C TCR6000P2, 6000C2	Diámetro interior 25.4mm (1") o mayor	Diámetro interior 19 mm (3/4") o mayor					

- 3.6.3 Mangueras - La conexión desde la tubería del suministro de aire al polipasto se debe hacer con la manquera flexible de presión. Debido a las pérdidas de línea normales en las líneas de suministro de aire:
 - No use mangueras más pequeñas que las especificadas en la Tabla 3-1, y
 - Limite la longitud de la manguera a lo especificado en la Figura 3-3.

Si su aplicación excede estos requerimientos consulte a la fábrica.



- máximas de la manguera de suministro de aire
- A PRECAUCIÓN Cople Las consideraciones importantes respecto a los coples del suministro de 3.6.4 aire del polipasto incluyen:
 - Al conectar los componentes del suministro de aire, eliminar toda la suciedad o desechos de las superficies de conexión de las mangueras, tubos, coples o sujetadores roscados para evitar la entrada de contaminantes al polipasto.
 - Mantenga al mínimo las restricciones de flujo de aire como conectores de desconexión rápida, curvas, codos o adaptadores.


3.6.5 Antes de conectar el polipasto a su línea de suministro de aire; lleve a cabo los procedimientos de drenado y purga correctos para evitar la entrada de contaminantes o humedad al polipasto.

3.7 Ubicación del Montaje

- 3.7.1 ADVERTENCIA Antes de montar el polipasto asegúrese de que la suspensión y la estructura de soporte sean las adecuadas para sostener el polipasto y su carga. Es necesario consultar a un profesional que esté capacitado para evaluar la adecuada ubicación de la suspensión y su estructura de soporte.
- 3.7.2 AVISO Consulte la Sección 7.6 para consideraciones respecto a la instalación.

3.8 Conexión del Polipasto al Suministro de Aire

3.8.1 ADVERTENCIA EN EL POLIPASTO HAY PRESIÓN DE AIRE PELIGROSA EN EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO Y EN LAS CONEXIONES ENTRE LOS COMPONENTES.



- 3.8.2 Corte el suministro de aire y pare totalmente el flujo de aire. Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección personal bloqueo/etiquetado de las fuentes de energía".
- 3.8.3 PRECAUCIÓN Purgue la manguera de aire para eliminar desechos y agua, antes de conectarla al suministro de aire del polipasto.
- 3.8.4 Aplique aproximadamente 10 a 15 gotas de aceite de turbina (consulte la información sobre el lubricante aprobado en la Sección 6.0 Lubricantes) en la manguera antes de sujetarla al polipasto.
- 3.8.5 Haga las conexiones al suministro de aire; consulte la Figura 3-4. Use un adaptador reductor en la sección de válvulas del polipasto para mangueras de más de 12.7mm (1/2").
- 3.8.6 En donde las condiciones lo exijan, la secuencia de instalación se puede invertir montando primero el polipasto (Sección 3.9) y a continuación la conexión del suministro de aire (Sección 3.8).


3.9 Montaje del Polipasto

- 3.9.1 Trole manual Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el polipasto.
- 3.9.2 Trole motorizado Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el polipasto.
- 3.9.3 Montado con un gancho a un lugar fijo Sujete el gancho superior del polipasto al punto de suspensión fijo.

3.9.4 ADVERTENCIA Asegúrese de que el punto de suspensión fijo descansa en el centro del asiento del gancho y de que el pestillo del gancho esté acoplado.

3.10 Recipiente de la Cadena Opcional

- 3.10.1 Para la instalación del recipiente de cadena del estilo de bolsa consulte la Figura 3-5 que se muestra a continuación y efectúe lo siguiente:
 - Asegúrese de que todos los topes y seguros de límite estén instalados correctamente.
 Consulte la Secciónes 3.12 y 7.3.
 - Apriete todos los sujetadores a los valores mostrados.
 - Meta la cadena en el recipiente empezando por el extremo libre. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena.
 - No use el recipiente de la cadena si alguna parte está dañada o hace falta algún sujetador/herraje.




3.11 Aplicación no Estacionaria

- 3.11.1 Para aplicaciones tales como flotillas de renta o sitios de construcción en donde el polipasto se mueve de un lugar a otro, igualmente se requiere un filtro y un lubricador. Consulte a la fábrica para conocer los métodos recomendados.
- 3.11.2 Las conexiones y los coples se deben mantener limpios y se debe tener cuidado para evitar que la suciedad, desechos o humedad entren al polipasto.
- 3.11.3 Práctica recomendada para desmontar el polipasto de una instalación:
 - Haga funcionar el polipasto brevemente con aire bien lubricado
 - Desconecte la línea de suministro de aire
 - Inyecte una cantidad pequeña (aproximadamente 20 gotas) de aceite en el puerto de entrada del polipasto
 - Tape el puerto de entrada

3.12 Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba


- 3.12.1 A PRECAUCIÓN Verifique la disponibilidad de la presión de aire operativa requerida, de entre 0.4 MPa a 0.6 MPa en el puerto de entrada del polipasto antes de intentar operarlo.
- 3.12.2 ADVERTENCIA Antes de operar el polipasto, verifique que la cadena de carga no esté torcida o enredada y que el gancho inferior no esté volteado. Corrija todas las irregularidades de la cadena antes de efectuar la primera operación del polipasto. Consulte las Figuras 3-6 y 3-7.






3.12.3 ADVERTENCIA Confirme la adecuación de la capacidad de norma de todas las eslingas, cadenas, cuerdas de cable y todas las otras sujeciones de levantamiento antes de usarlas. Inspeccione todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen daños antes de usarlos y reemplace o repare todas las partes dañadas.

3.12.4 ADVERTENCIA Para los modelos TCR-250P&C, 500P&C, 1000P2&C2, 1000P&C y 2000P2&C2 verifique que los seguros de límite estén instalados correctamente en la cadena de carga. Como referencia consulte la Figura 3-8 para polipastos versiones 1, A, B y C y la Sección 7.3.2. Para los modelos TCR-3000P&C y 6000P2&C2 verifique que la palanca de límite/cadena funcione y que se pueda mover libremente en dirección ascendente y descendente. Para referencia consulte la Figura 3-9.





- 3.12.5 Mida y registre la dimensión "K" de todos los ganchos en el polipasto. Consulte la Tabla 5-6 en la Sección 5.0, "Inspección". Siempre use el mismo lado del gancho para medir y registrar la dimensión "K".
- 3.12.6 Registre el número de código del polipasto y el número de serie (en la placa de identificación del polipasto, consulte la Sección 10.0) en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.

- 3.12.7 Asegúrese de que el polipasto esté instalado correctamente ya sea a un punto fijo o trole, según aplique.
- 3.12.8 Si el polipasto está instalado en un trole, asegúrese de que
 - el trole esté instalado correctamente en la viga, y que
 - los topes para el trole estén colocados correctamente e instalados con seguridad en la viga.
- 3.12.9 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y chavetas estén bien sujetos.
- 3.12.10 Para polipastos con controles colgantes, asegúrese de que la manguera metálica flexible exterior del colgante esté intacta y que esté correctamente sujeta al polipasto. Asegúrese también de que la tubería de aire y el cable dentro de la manguera del colgante estén correctamente sujetos al polipasto. Consulte la Sección 7.4.
- 3.12.11 •• PRECAUCIÓN Verificación del suministro de aire Verifique el suministro de aire antes del uso diario. Asegúrese de que la calidad y la presión del aire sean las correctas.
- 3.12.12 A PRECAUCIÓN Verifique que el lubricador funcione correctamente y haya el nivel de aceite adecuado.
- 3.12.13 Confirme la operación correcta.
 - Antes de operar lea y familiarícese con la Sección 4.0 Operación.
 - Antes de operar asegúrese de que el polipasto (y el trole) cumplen con los requerimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento del ANSI/ASME B30.16.
 - Antes de operar asegúrese de que nada interfiere con el rango total de operación del polipasto (y el trole).
- 3.12.14 Proceda con la operación de prueba para confirmar el funcionamiento correcto.
 - Inicialmente opera lentamente sin carga en ambas direcciones. Verifique que los controles concuerdan con la dirección del polipasto.
 - Efectúe las inspecciones de acuerdo a la Sección 5.3, "Inspecciones frecuentes".

4.0 Operación

4.1 Introducción

A PELIGRO

NO CAMINE BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA

AADVERTENCIA

A LOS OPERADORES DEL POLIPASTO SE LES SOLICITA QUE LEAN LA SECCIÓN DE OPERACIÓN DE ESTE MANUAL, LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL, LAS ETIQUETAS DE INSTRUCCIÓN Y ADVERTENCIA DEL POLIPASTO O DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN, Y LAS SECCIONES DE OPERACIÓN DEL ANSI/ASME B30.16 Y ANSI/ASME B30.10. TAMBIÉN SE LE SOLICITA AL OPERADOR QUE SE FAMILIARICE CON EL POLIPASTO Y LOS CONTROLES DEL POLIPASTO ANTES DE AUTORIZARLO A OPERAR EL POLIPASTO O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN.

LOS OPERADORES SE DEBEN ENTRENAR EN LOS CORRECTOS PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS AL GANCHO DEL POLIPASTO.

LOS OPERADORES SE DEBEN ENTRENAR PARA ESTAR CONCIENTES DEL POTENCIAL DE MALOS FUNCIONAMIENTOS DEL EQUIPO QUE REQUIEREN AJUSTE O REPARACIÓN, Y ESTAR INSTRUIDOS PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN SI OCURREN ESOS MALOS FUNCIONAMIENTOS Y AVISAR INMEDIATAMENTE A SUS SUPERVISORES PARA QUE SE TOMEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

LOS OPERADORES DEBEN TENER PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD, CAMPO DE VISIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN, DESTREZA MANUAL Y COORDINACIÓN NORMALES.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO <u>NO</u> DEBEN TENER HISTORIAL MÉDICO NI PROPENSIDAD A CONVULSIONES, PÉRDIDA DE CONTROL FÍSICO, DEFECTOS FÍSICOS, O INESTABILIDAD EMOCIONAL QUE PUEDAN OCASIONAR ACCIONES DEL OPERADOR QUE SEAN PELIGROSAS PARA ÉL MISMO U OTRAS PERSONAS.

LOS OPERADORES DE POLIPASTO **NO** DEBEN OPERAR UN POLIPASTO O SISTEMA DE ELEVACIÓN CUANDO ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS.

LOS POLIPASTOS SUSPENDIDOS SE DISEÑARON SOLO PARA EL SERVICIO DE ELEVACIÓN VERTICAL DE CARGAS SUSPENDIDAS LIBREMENTE SIN GUÍAS. **NO** USE EL POLIPASTO PARA CARGAS QUE NO SE VAN A ELEVAR VERTICALMENTE, PARA CARGAS QUE NO ESTÁN LIBREMENTE SUSPENDIDAS O CARGAS QUE ESTÁN GUIADAS.

AVISO

- Lea el ANSI/ASME B30.16 y ANSI/ASME B30.10.
- Lea las instrucciones de operación y mantenimiento del fabricante del polipasto.
- · Lea todas las etiquetas sujetas al equipo.

La operación de un polipasto suspendido involucra algo más que activar los controles del polipasto. De acuerdo a las normas ANSI/ASME B30, el uso de un polipasto suspendido está sujeto a ciertos peligros que nose pueden ser mitigar con características de diseño, sino solo con el ejercicio de la inteligencia, cuidado, sentido común y experiencia para prever los efectos y resultados de la activación de los controles del polipasto. Use esta guía junto con otras advertencias, precauciones y avisos de este manual para controlar la operación y el uso de su polipasto suspendido.

4.2 Lo Que se Debe y No Se Debe Hacer En la Operación

AADVERTENCIA

La incorrecta operación de un polipasto puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar <u>la muerte</u> o <u>lesiones</u>, y daños materiales sustanciales. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas

EL OPERADOR DEBE:

- <u>NO</u> elevar cargas mayores a las especificadas para el polipasto.
- NO operar a menos que la carga esté centrada bajo el polipasto.
- NO usar un polipasto dañado o uno polipasto que no esté trabajando correctamente.
- <u>NO</u> usar un polipasto con una cadena torcida, retorcida, dañada o desgastada.
- <u>NO</u> usar un polipasto si el gancho inferior está volteado (polipasto de doble caída - consulte la Sección 3.12).
- <u>NO</u> usar el polipasto para levantar, soportar o transportar gente.
- NO levantar cargas sobre gente.
- <u>NO</u> aplicar carga a menos que la cadena de carga esté asentada correctamente en la polea de carga (y en la polea de giro libre para polipasto con dos caídas de cadena).
- <u>NO</u> usar el polipasto de tal forma que pueda ocasionar la sacudida o impacto de las cargas que se aplican al polipasto.
- NO tratar de alargar la cadena de carga o reparar una cadena de carga dañada.
- <u>NO</u> operar el polipasto cuando está restringido para formar una línea recta de gancho a gancho en la dirección de carga.
- <u>NO</u> usar la cadena de carga como eslinga o envolver la cadena de carga alrededor de la carga.
- <u>NO</u> aplicar la carga a la punta del gancho o al cerrojo del gancho.
- <u>NO</u> aplicar la carga si la sujeción evita una carga equitativa en todas las cadenas que soportan cargas.
- NO operar más allá de los límites de desplazamiento de la cadena de carga.

- **NO** operar el polipasto con resortes de la cadena, amortiguadores, topes, placas de traba o seguros de límite faltantes o dañados.
- <u>NO</u> dejar carga suspendida en el polipasto sin vigilancia a menos que se hayan tomado precauciones específicas.
- <u>NO</u> permitir que la cadena o el gancho se use como una tierra eléctrica o de soldadura.
- <u>NO</u> permitir que la cadena, o el gancho se toque con un electrodo vivo de soldadura.
- NO quitar u oscurecer las advertencias en el polipasto.
- Familiarizarse con los controles operativos, procedimientos y advertencias.
- Asegurarse de que la unidad está sujeta con seguridad a un soporte adecuado antes de aplicar carga.
- Asegurarse de que las eslingas de carga u otras sujeciones simples estén correctamente dimensionadas, montadas y asentadas en la montura del gancho.
- Eliminar el huelgo con cuidado, asegurarse de que la carga esté balanceada y la acción de sujetar la carga es segura antes de continuar.
- Asegurarse de que todas las personas estén lejos de la carga soportada.
- Proteger la cadena de carga del polipasto de salpicaduras de soldadura u otros contaminantes dañinos.
- Reportar el mal funcionamiento o desempeños extraños (incluyendo ruidos extraños) del polipasto y poner el polipasto fuera de servicio hasta que se resuelva el mal funcionamiento o el desempeño extraño.
- Asegurarse que los interruptores de límite del polipasto funcionan correctamente.
- Advertir al personal antes de levantar o mover una carga.
- Advertir al personal de una carga que se aproxima.

A PRECAUCIÓN

La incorrecta operación de un polipasto puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar lesiones menores o moderadas y daños a las instalaciones. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas

EL OPERADOR DEBE:


- Mantenerse parado firmemente o asegurarse de alguna forma cuando opere el polipasto.
- Verificar el funcionamiento del freno tensando el polipasto antes de cada operación de levantamiento.
- Usar los cerrojos de los ganchos. Los cerrojos están para retener las eslingas, cadenas, etc. solo bajo condiciones de holgura.
- Asegurarse de que los cerrojos de los ganchos estén cerrados y no soportando ninguna parte de la carga.
- Asegurarse de que la carga está libre para moverse y sin obstrucciones.
- Evitar el balanceo de la carga o del gancho.
- Asegurar que el viaje del gancho sea en la misma dirección que lo que se muestra en los controles.
- Inspeccionar regularmente el polipasto, reemplazar las partes dañadas o desgastadas y

mantener los registros adecuados de mantenimiento.


- Usar las partes recomendadas por el fabricante del polipasto cuando se repare la unidad.
- Lubricar la cadena de carga de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- <u>NO</u> usar los dispositivos de límite o advertencia del polipasto para calibrar la carga.
- <u>NO</u> usar los interruptores de límite como una rutina de tope. Son solo dispositivos de emergencia.
- <u>NO</u> permitir distracciones durante la operación del polipasto.
- <u>NO</u> permitir que el polipasto sea sujeto al contacto violento con otros polipastos, estructuras u objetos como consecuencia del mal uso.
- <u>NO</u> ajustar o reparar el polipasto a menos que esté calificado para efectuar esos ajustes o reparaciones.

4.3 Controles del Polipasto

- 4.3.1 Para polipastos montados en troles motorizados siga las instrucciones incluidas en el Manual del propietario del trole.
- 4.3.2 Control colgante Cuando use el control colgante oprima el botón hacia arriba para subirlo o el botón hacia abajo para bajarlo como se muestra en la Figura 4-1 siguiente. Para detener el movimiento suelte los interruptores de palanca.




4.3.3 Control de cuerda - Cuando use un polipasto con control de cuerda, jale hacia abajo la cuerda del color adecuado para subir o bajar el polipasto. El blanco indica el control de elevación y el rojo el control de descenso. Suelte las cuerdas para detener el polipasto. Consulte la Figura 4-2.




4.3.4 PRECAUCIÓN Asegúrese de que el motor se detiene totalmente antes de invertir la dirección.

4.4 Ajuste de los Controles

- 4.4.1 Para el control colgante, la velocidad se puede ajustar por la cantidad de presión que se ejerce en la palanca. Como se muestra en la Figura 4-3, una ligera presión de la palanca le permitirá controlar el movimiento del polipasto lentamente y con mayor precisión. Al ejercer mayor presión sobre la palanca, se incrementará la velocidad del polipasto hasta que la palanca sea oprimida totalmente.
- 4.4.2 Al ajustar el tornillo de fijación del colgante, el cable de control se puede ajustar a las necesidades del usuario. El ajuste del tornillo no afecta la velocidad del polipasto, simplemente cambia la sensación de rigidez del control de la palanca. El ajuste del tornillo acomoda la posición de un pequeño émbolo de resorte y esto afecta la interacción del émbolo con la palanca.
 - Al apretar el tornillo, el émbolo de resorte entra en contacto con la palanca durante mayor parte del desplazamiento de la palanca, ocasionando que ésta se vuelva más dura y se tenga una mejor sensación para un control más fino de los movimientos del polipasto.
 - Al aflojar el tornillo se reduce el efecto que el émbolo de resorte tiene en el control de la palanca. Esto hace que la palanca se pueda presionar más fácilmente, lo cual es preferible para un control más burdo (más encendido/apagado variable) de los movimientos del polipasto.



4.4.3 Para el control por tipo de cuerda, ajuste la velocidad variando la cantidad de fuerza que se ejerce en la cuerda. Consulte la Figura 4-4.



4.5 Operación del Limitador de Carga

- 4.5.1 Si se usa un polipasto para elevar una carga que excede su capacidad nominal, el limitador de carga hará que el polipasto deje de elevar automáticamente.
- 4.5.2 Si el polipasto deja de elevar automáticamente, bájelo y quite la carga.
- 4.5.3 Si la carga está en el límite o debajo de la capacidad de carga nominal y el polipasto deja automáticamente de elevar, el limitador de carga puede necesitar un ajuste.
 - Verifique la presión de la línea de aire para asegurar la presión adecuada en el polipasto.
 - Si la presión es la adecuada, ajuste el limitador de carga. Para ajuste al limitador de carga, consulte la Sección 7.0.

5.0 Inspección

5.1 General

- 5.1.1 El procedimiento de inspección aquí incluido está basado en la ANSI/ASME B30.16. Las definiciones siguientes son de la ANSI/ASME B30.16 y se relacionan con el procedimiento de inspección siguiente.
 - Persona designada una persona seleccionada o asignada por ser competente para efectuar trabajos específicos a los cuales está asignada.
 - Persona calificada una persona que, por la posesión de un grado reconocido o certificado de posición profesional, o que por sus extensos conocimientos, entrenamiento o experiencia ha demostrado exitosamente tener la habilidad para resolver problemas relacionados al asunto y trabajo en cuestión.
 - <u>Servicio normal</u> El servicio distribuido que involucra la operación con cargas distribuidas al azar dentro del límite de carga de norma, o cargas uniformes menores de 65% de la carga de norma durante no más del 25% del tiempo.
 - Servicio pesado el servicio que involucra la operación dentro de los límites de la carga de norma que excede del servicio normal.
 - <u>Servicio severo</u> El servicio que involucra el servicio normal o servicio pesado con condiciones de operación anormales.

5.2 Clasificación de la Inspección

- 5.2.1 Inspección inicial antes del uso inicial, todos los polipastos nuevos, alterados o modificados deben ser inspeccionados por una persona designada para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de este manual.
- 5.2.2 Clasificación de la inspección el procedimiento de inspección de polipastos en servicio regular se divide en dos clasificaciones generales basadas en los intervalos en que se debe efectuar la inspección. Los intervalos a su vez, dependen de la naturaleza de los componentes críticos del polipasto y del grado de su exposición al desgaste, deterioro o mal funcionamiento. Las dos clasificaciones generales aquí designadas son FRECUENTE y PERIÓDICA, con intervalos respectivos entre inspecciones como se define a continuación.
- 5.2.3 Inspección FRECUENTE exámenes visuales efectuados por el operador u otro personal designado con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal mensual
 - Servicio pesado de semanal a mensual
 - Servicio severo de diario a semanal
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes y después de cada ocurrencia.
- 5.2.4 Inspección PERIÓDICA inspección visual efectuada por una persona designada con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal anual
 - Servicio pesado semianual
 - Servicio severo trimestral
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes de la primera ocurrencia de este tipo y como lo indique la persona calificada para cualquier ocurrencia subsiguiente.

5.3 Inspección Frecuente

5.3.1 Las inspecciones FRECUENTES se deben efectuar de acuerdo con la Tabla 5-1. "Inspección frecuente". Incluidas en esas inspecciones FRECUENTES hay observaciones hechas durante la operación por cualquier defecto o daño que haya aparecido entre las inspecciones periódicas. La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones FRECUENTES, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto se mantenga en condiciones de trabajo seguras.

Tabla 5-1 Inspección frecuente

Todos los mecanismos funcionales de operación para ver si hay un mal ajuste o ruidos extraños.

Operación del interruptor de límite y sus componentes asociados

La correcta operación del sistema de frenado del polipasto

Los ganchos de acuerdo a la ANSI/ASME B30.10

Operación del cerrojo del gancho

Cadena de carga de acuerdo con la Sección 5.7

Paso de la cadena de carga por la polea para cumplir con la Sección 3.12 y 7.3

Válvulas de aire y componentes en busca de fugas o daños

5.4 Inspección Periódica

- 5.4.1 Las inspecciones se deben efectuar PERIÓDICAMENTE de acuerdo con la Tabla 5-2 "Inspección frecuente". La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones PERIÓDICAS, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto se mantenga en condiciones seguras de trabajo.
- 5.4.2 Para inspecciones en donde se desensamblan las partes de la suspensión de carga del polipasto, se debe efectuar una prueba de carga en el polipasto de acuerdo a ANSI/ASME B30.16 después de volverlo a ensamblar y antes de regresarlo al servicio.

Tabla 5-2 Inspección periódica

Requerimientos de la inspección frecuente.

Evidencia de pernos, tuercas o remaches flojos.

Evidencia de partes desgastadas, corroídas, agrietadas o distorsionadas tales como bloques, alojamiento de la suspensión, sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de la suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodamientos.

Evidencia de daños a las tuercas de retención del gancho o collares y pasadores, y soldaduras o remaches usados para asegurar los miembros de retención.

Evidencia de daños o desgaste excesivo de las poleas de carga y de giro libre.

Evidencia de desgaste excesivo en las aspas del motor o freno de carga.

Evidencia de daños de la estructura de soporte o el trole, si se usa.

Etiquetas de funcionamiento en las estaciones de control del colgante para ver si son legibles.

Etiqueta de advertencia adecuadamente sujeta al polipasto y legible (consulte la Sección 1.2).

Conexiones de los extremos de la cadena de carga.

5.5 Polipastos Usados Ocasionalmente

- 5.5.1 Los polipastos que se usan con poco frecuentemente se deben inspeccionar de la manera siguiente antes de ponerlos en servicio:
 - Polipasto sin usarse más de 1 mes, menos de 1 año: Busque los criterios de inspección FRCUENTE en la Sección 5.3 anterior.
 - Polipasto sin usarse más de 1 año: Busque los criterios de inspección PERIÓDICA en la Sección 5.4 anterior.

5.6 Registros de Inspección

- 5.6.1 Se deben mantener reportes y registros fechados de inspección en los intervalos de tiempo correspondientes a las que apliquen para el intervalo PERIÓDICO de acuerdo con la Sección 5.2.4. Esos registros se deben guardar en donde estén disponibles para el personal involucrado en la inspección, mantenimiento y operación del polipasto.
- 5.6.2 Se debe establecer un programa de inspección de largo plazo de la cadena y se deben incluir registros del examen de las cadenas retiradas del servicio de tal forma que se pueda establecer una relación entre las observaciones visuales y la condición real de la cadena.


5.7 Métodos y Criterios de Inspección


5.7.1 Esta sección cubre la inspección de artículos específicos. La lista de artículos en esta sección se basa en los que están listados en ANSI/ASME B30.16 para inspecciones frecuentes y periódicas. De acuerdo con ANSI/ASME B30.16, estas inspecciones no tienen la intención de involucrar el desarmado del polipasto. Más bien, el desarmado para inspecciones ulteriores será necesario si los resultados de las inspecciones frecuentes o periódicas así lo indican. Tal desarmado e inspección ulterior deberá ser efectuado solo por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del polipasto.

	Tabla 5-3 Métodos y criterios de inspección de polipastos							
Artículo	Método	Criterio	Acción					
Mecanismos de funcionamiento operativo	Visual, auditivo	Los mecanismos deben estar correctamente ajustados y no deben producir ruidos extraños cuando operan.	Repare o reemplace como se requiera.					
Interruptor de límite	Funcionamiento	Operación correcta. La actuación del interruptor de límite debe detener al polipasto.	Repare o reemplace como se requiera.					
Palanca de la cadena/conjunto de la palanca de límite	Visual, funcionamiento	La palanca no debe estar doblada o desgastada significativamente y debe ser capaz de moverse libremente.	Reemplace.					
Sistema de frenado	Funcionamiento	La distancia de frenado no debe exceder de aproximadamente cinco eslabones de la cadena.	Repare o reemplace como se requiera.					
Ganchos - Condición de la superficie	Visual	Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes profundos o desportilladuras significativas	Reemplace.					
Ganchos - Desgaste por roce	Medición	La dimensión "U" no debe ser menor que el valor mínimo listado en la Tabla 5-6 .	Reemplace.					
Ganchos - Alargamiento	Medición	La dimensión "K" no debe exceder el valor máximo para el reemplazo de acuerdo con la Tabla 5-6 (consulte la Sección 3.12).	Reemplace.					

Tabla 5-3 Métodos y criterios de inspección de polipastos							
Artículo	Método	Criterio	Acción				
Ganchos - Caña o cuello doblado	Visual	Las porciones de la caña o cuello del gancho deben estar libres de deformaciones.	Reemplace.				
Ganchos - Conjunto del yugo	Visual	Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes o desportilladuras significativas Los agujeros no deben estar elongados, los sujetadores no deben estar flojos, y no debe haber espacio entre las partes acopladas.	Limpie, lubrique o reemplace como se requiera.				
Ganchos - Rodamiento giratorio	Visual, funcionamiento	Las partes y superficies de los rodamientos no deben mostrar desgaste significativo, y deben estar libres de basura, suciedad o deformaciones. El gancho debe girar libremente sin aspereza.	Limpie, lubrique o reemplace como se requiera.				
Ganchos - Polea de giro libre y eje (gancho inferior en polipasto de doble caída)	Visual, funcionamiento	Las bolsas de la polea de giro libre deben estar libres de desgaste significativo. Las superficies de la polea de giro libre deben estar libres de golpes, desportilladuras, basura y suciedad. Las partes y superficies del rodamiento de la polea de giro libre y el eje no deben mostrar desgaste significativo. La polea de giro libre debe girar libremente sin aspereza o un juego libre significativo.	Limpie, lubrique o reemplace como se requiera.				
Ganchos - Cerrojo del gancho	Visual, funcionamiento	El cerrojo no debe estar deformado. La sujeción del cerrojo del gancho no debe estar suelta. No debe faltar el resorte del cerrojo y no debe estar débil. El movimiento del cerrojo no debe ser duro cuando se oprima y el cerrojo liberado debe moverse fácilmente a su posición de cerrado.	Reemplace.				
Cadena de carga - Condición de la superficie	Visual	Debe estar libre de oxidación, golpes, desportilladuras, melladuras y salpicaduras de soldadura. Los eslabones no deben estar deformados, y no deben mostrar señales de abrasión. Las superficies en que los eslabones se soportan uno al otro deben estar libres de desgaste significativo.	Reemplace.				
Cadena de carga - Paso	Medición	La dimensión "L" no debe ser mayor que el valor máximo listado en la Tabla 5-7 .	Reemplace, inspeccione la polea de carga (y la polea de giro libre en los polipastos de doble caída).				
Cadena de carga - Lubricación	Visual, auditivo	Toda la superficie de cada eslabón de la cadena debe estar cubierta con lubricante y debe estar libre de basura y suciedad. La cadena no debe emitir sonido de crujido cuando levantar una carga.	Limpie y lubrique (Consulte la Sección 6.0).				
Cadena de carga - Paso por la polea	Visual	La cadena debe pasar correctamente por la polea de carga (y por la polea de giro libre en los polipastos de doble caída) - consulte la Sección 3.12 La cadena, los seguros de límite y los topes deben estar instalados correctamente - consulte la Sección 7.3.2.	Pase por las poleas e instale la cadena correctamente.				
Recipiente de la cadena (opcional)	Visual	El recipiente no debe estar dañado. Los soportes no deben faltar ni estar deformados.	Reemplace.				
Resortes de la cadena	Visual	Los resortes de la cadena no deben estar deformados ni comprimidos.	Reemplace.				
Amortiguador	Visual	Debe estar libre de deformación significativa.	Reemplace.				


Tabla 5-3 Métodos y criterios de inspección de polipastos							
Artículo	Método	Criterio	Acción				
Recipiente de la cadena (opcional)	Visual	El recipiente no debe estar dañado. Los soportes no deben faltar ni estar deformados.	Reemplace.				
Pernos, tuercas y remaches	Visual, verificar con la herramienta adecuada	Los pernos, tuercas y remaches no deben estar flojos.	Apriete o reemplace como se requiera.				
Carcasa y componentes mecánicos	Visual, auditivo, vibración, funcionamiento	Los componentes del polipasto incluyendo los bloques de carga, el alojamiento de la suspensión, las sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de suspensión, flechas, engranes, rodamientos, pasadores y rodillos deben estar libres de grietas, distorsión, desgaste y corrosión significativos. Evidencia de lo mismo se puede detectar visualmente o a través de la detección de sonidos extraños o vibración durante la operación.	Reemplace.				
Separador de la cadena	Medición, visual	El separador de la cadena debe estar sin grietas, distorsión, desgaste significativo o corrosión. La dimensión "L" y "W" no debe ser mayor que el valor máximo listado en la Tabla 5-5 .	Reemplace.				
Freno del motor	Medición, visual	La dimensión del freno de motor debe estar dentro de los límites permitidos en la Tabla 5-4 . Consulte la Sección 7.2 para tener acceso al freno de motor. Las superficies de frenado deben estar limpias, libres de grasa o aceite y no deben estar vidriadas.	Reemplace.				
Polea de carga	Visual	Las bolsas de la polea de carga deben estar libres de desgaste significativo. Consulte la Sección 7.5 para tener acceso visual a la polea de carga.	Reemplace.				
Palancas de control del colgante	Visual, funcionamiento	El polipasto debe operar al oprimir y soltar las palancas de control del colgante.	Repare o reemplace según sea necesario.				
Colgante - carcasa	Visual	La carcasa del colgante debe estar libre de grietas y las superficies de acoplamiento de las partes deben sellar sin holguras.	Reemplace.				
Colgante - Tubería	Visual, auditivo	La tubería hacia los interruptores de control del colgante no deben estar floja ni tener fugas de aire.	Repare o reemplace según sea necesario.				
Colgante - Etiquetas	Visual	Las etiquetas que muestran funciones deben ser legibles.	Reemplace.				
Etiquetas de advertencia	Visual	Las etiquetas de advertencia deben estar pegadas al polipasto (Consulte la Sección 1.2) y deben ser legibles.	Reemplace.				
Etiqueta de capacidad del polipasto	Visual	La etiqueta que indica la capacidad del polipasto debe ser legible y estar firmemente adherida al polipasto.	Reemplace.				







Polipastos	Vista de partes No. de artículo	Dimensión estándar pulg (mm)	Valor mínimo para el reemplazo pulg (mm)
TCR250, 500, 1000-2	73	T = 0.31 (8.0)	T = 0.29 (7.3)
TCR1000, 2000-2	73	T = 0.31 (8.0)	T = 0.29 (7.3)
TCR3000, 6000-2	73	T = 0.31 (8.0)	T = 0.29 (7.3)

Tabla 5-5 Dimensiones del separador de la cadena








TCR 3000, 6000-2


Polipastos	Vista de partes No de artículo	Dimensión estándar pulg (mm)	Valor máximo para el reemplazo pulg (mm)
TCR250, 500, 1000-2	97	L = 0.55 (14) W = 0.98 (25)	L = 0.67 (17) W = 1.08 (27.5)
TCR1000, 2000-2	97	L = 0.62 (15.8) W= 1.10 (28)	L = 0.70 (17.8) W = 1.18 (30)
TCR3000, 6000-2	97	L = 1.00 (25.5) W = 1.85 (47)	L = 1.10 (28) W = 1.93 (49)

Tabla 5-6 Medidas del gancho superior e inferior



Las dimensiones K y U se deben medir y registrar abajo antes de cualquier uso cuando el gancho se pone en servicio por primera vez.

_			
Polipastos	Vista de partes No. de artículo	Dimensión registrada cuando nueva	Valor máximo/mínimo para el reemplazo
TCR250, 500, 1000-2	115 120	Gancho superior K = Gancho superior U = Gancho inferior K = Gancho inferior U =	Para K si la dimensión medida excede en 1.05 veces la dimensión registrada cuando
TCR1000, 2000-2	115 120	Gancho superior K = Gancho superior U = Gancho inferior K = Gancho inferior U =	nueva, el gancho debe reemplazarse. Para U si la dimensión medida es
TCR3000, 6000-2	115 120	Gancho superior K = Gancho superior U = Gancho inferior K = Gancho inferior U =	menor en 0.9 veces la dimensión registrada cuando nueva, el gancho debe reemplazarse.



6.0 Lubricación

6.1 Lubricación del Polipasto de Aire

- 6.1.1 Consulte la Sección 3.0 para requerimientos de lubricación.
- 6.1.2 A PRECAUCIÓN La lubricación del motor será proporcionada principalmente por el lubricador de suministro de aire. La cantidad recomendada es de 10 a 15 gotas/minuto (2-3cc/min.). Consulte la Tabla 6-1 que se muestra a continuación para ver los lubricantes aprobados para usar en su polipasto.
- 6.1.3 No es necesaria la lubricación adicional para los engranajes de reducción. Cuando el polipasto se desarme para servicio o reparación, aplique grasa nueva en los engranes antes de volver a armarlo.

6.2 Lubricación de la Cadena de Carga

- 6.2.1 Para una vida útil más larga, cubra ligeramente la cadena de carga con aceite de máquina o de engranes. Asegúrese de que se aplica el aceite a las superficies de contacto de los eslabones de la cadena de carga.
- 6.2.2 La lubricación de la cadena de carga se debe efectuar después de limpiarla con una solución limpiadora no ácida. Use el lubricante aprobado en la Tabla 6-1 o equivalente.
- 6.2.3 Para ambientes con mucho polvo, es aceptable sustituir con lubricante seco.

6.3 Componentes de los Ganchos y la Suspensión


- 6.3.1 Ganchos Los rodamientos se deben limpiar y lubricar cuando menos una vez al año en uso normal. Limpie y lubrique más frecuentemente para uso pesado y condiciones severas.
- 6.3.2 Pasadores de suspensión Lubrique cuando menos dos veces por año en uso normal, más frecuentemente en uso pesado o condiciones severas.

Tabla 6-1 Tabla de lubricantes aprobados			
Aplicación	Ubicación de la parte	Lubricación	Grado
Motor de aire	Lubricador	Aceite de turbina	ISO VG 32-56 o equivalente
Cadena de carga y polea de cadena	Cadena de carga	Aceite de máquina o de engranes	ISO VG 46-68 o equivalente
Rodamientos de gancho y pasadores de suspensión	Juegos de gancho superior e inferior	Grasa	Grasa de lubricación nacional #3
Engranes y rodamientos	Sección de engranes	Grasa	Grasa de lubricación nacional #2

7.0 Mantenimiento y Manipulación

7.1 Limitador de Carga

- 7.1.1 El propósito del limitador de carga es evitar el uso del polipasto en una situación de sobrecarga. Cuando esté elevando, el polipasto se detiene automáticamente si la carga excede la capacidad nominal del polipasto.
- 7.1.2 El ajuste es una configuración de fábrica para actuar a aproximadamente 125% de la capacidad nominal (con base en la presión del aire suministrado de 0.6 MPa). Nota: El limitador de carga tal vez necesite ajuste para compensar presiones de suministro de aire significativamente menores que 0.6 MPa.



7.1.3 Procedimiento de ajuste


- 1) Observe lo siguiente antes de proceder con el ajuste del limitador de carga:
 - a. ADVERTENCIA El ajuste del limitador de carga involucra hacer funcionar el polipasto. El personal involucrado en el procedimiento de ajuste debe leer, entender y seguir las indicaciones descritas en la Sección 4.0, "Operación".
 - b. Para el procedimiento de ajuste, el polipasto debe estar conectado al suministro de aire (Consulte la Sección 3.1) e inicialmente debe estar sin carga en el gancho.
 - c. Inicie este procedimiento con un polipasto sin carga. Todos los ajustes del limitador de carga se deben hacer con la carga en posición de descanso de manera que la cadena de carga no esté tensa.
 - d. Para el procedimiento de ajuste: OUT (FUERA) significa la dirección en contra del sentido del reloj (CCW), e IN (DENTRO) significa la dirección en el sentido del reloj (CW).
 - e. La presión del suministro de aire en el puerto de entrada del polipasto (el rango aceptable es de 0.4 a 0.6 MPa) afecta el desempeño de su polipasto de aire, incluyendo el punto de actuación del limitador de carga. Por lo tanto, asegúrese de que durante el procedimiento de ajuste, la presión de aire del puerto de entrada del polipasto sea igual a la que el polipasto experimentará en la operación normal. La relación entre la presión de suministro de aire y la actuación del limitador de carga es:
 - Para una configuración dada del limitador de carga, si la presión disminuye, el punto de actuación aumenta.

- f. Cuando el limitador de carga se ajusta y trabaja correctamente, el polipasto funcionará y elevará la carga una distancia corta antes de que el limitador de carga detenga automáticamente la elevación.
- 2) Consulte la Figura 7-1. Afloje la tuerca de seguro y lentamente gire el tornillo de ajuste "OUT" hasta que esté flojo y ya no haga contacto con el resorte interno del limitador de carga- cuando esto ocurre el tornillo se puede girar más fácil. Deje de girar el tornillo una vez que esté flojo y sea fácil girarlo.
- 3) Gire el tornillo de ajuste "IN" sólo lo suficiente de manera que empiece a hacer contacto con el resorte interno del limitador de carga - cuando esto ocurre el tornillo se debe volver ligeramente duro al girarlo.
- 4) Ponga en el gancho del polipasto una carga igual al punto de actuación deseado (no exceda del 125% de la capacidad nominal del polipasto). Empiece a subir la carga lentamente, después aumente la velocidad de elevación. Regrese la carga a su posición de descanso de tal forma que la cadena ya no esté bajo tensión.
- 5) Si el limitador de carga evita la elevación, gire el tornillo de ajuste "IN" una vuelta completa.
- 6) Repita los pasos 4 y 5 hasta que el limitador de carga permita la elevación.
- 7) Gire el tornillo de ajuste OUT ¾ de vuelta.
- **8)** Trate de levantar otra vez una carga de la capacidad nominal, empezando lentamente y después aumentando la velocidad.
- 9) Si el limitador de carga no permite la elevación, gire el tornillo de ajuste IN ¼ de vuelta.
- 10) Repita los pasos 8 y 9 hasta que el limitador de carga permita la elevación.
- **11)** Gire el tornillo de ajuste "IN" ¼ de vuelta. Entonces, mientras sujeta el tornillo de ajuste, apriete la tuerca de seguro para asegurar la configuración.

AVISOGirar el tornillo de ajuste "IN" 8 vueltas completas o más, inhabilitará el limitador de carga.

7.2 Freno

- 7.2.1 El freno del polipasto no es ajustable.
- 7.2.2 Inspeccione el disco de freno de acuerdo con las indicaciones descritas en la Sección 5.7, Tabla 5-3.
- 7.2.3 El siguiente es el procedimiento de inspección del freno del polipasto. Consulte la Figura 7-2.
 - 1) ADVERTENCIA EN EL POLIPASTO HAY PRESIÓN DE AIRE PELIGROSA EN EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO Y EN LAS CONEXIONES ENTRE LOS COMPONENTES. Corte el suministro de aire y pare totalmente el flujo de aire. Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección personal bloqueo/etiquetado de las fuentes de energía".
 - 2) Afloje gradualmente los cuatro tornillos de cabeza de dado hexagonal (A) de la cubierta del freno (B) de la caja de engranes (J) para disminuir lentamente la tensión de los resortes (K) del pistón del freno (D) contra el disco del freno (I).
 - 3) Desmonte la cubierta del freno (B) de la parte superior de la caja de engranes (J). Mantenga el pistón del freno (D), los resortes (K), los sellos y la cubierta del pistón (C) dentro de la cubierta del freno. No quite los tornillos de cabeza de dado (E). Ponga las partes a un lado para volverlas a armar.
 - 4) Quite el anillo de fijación (F) en la flecha piñón (H) adyacente al freno de disco (I).
 - 5) Desmonte el disco del freno para inspeccionarlo y medirlo y después las dos cuñas (G) de cada lado de la flecha piñón (H). Consulte "Freno del motor" en la Tabla 5-3, "Métodos y criterios de inspección del polipasto".
 - **6)** Antes de volver a armar, limpie todas las superficies de residuos, suciedad y pintura suelta. Aplique una ligera película de grasa a todos los anillos "O" de sello.
 - 7) Arme siguiendo el mismo procedimiento en orden inverso. Mantenga el pequeño agujero en la parte posterior del pistón del freno (D) alineado hacia la parte superior del polipasto. Apriete todos los herrajes de montaje uniformemente durante el proceso de armado.



(Nota: La figura anterior representa los tipos de modelo TCR250-2000, los tipos de modelos más grandes son similares y el procedimiento de inspección es idéntico).

7.3 Cadena de Carga


7.3.1 Lubricación y limpieza

- Limpie la cadena con una solución limpiadora no ácida. La cadena de carga se debe mantener limpia y lubricada.
- Lubricación Limpie y lubrique la cadena de carga de acuerdo con las indicaciones descritas en la Sección 6.0 y cuando menos una vez cada 3 meses en el uso normal. Limpie y lubrique más frecuentemente para uso pesado y condiciones severas.

7.3.2 Reemplazo

- 1) A PRECAUCIÓN Se debe conectar una línea de suministro de aire al polipasto para poder efectuar los siguientes procedimientos.
- 2) ADVERTENCIA Asegúrese de que la cadena de reemplazo se haya obtenido de Harrington y que sea de la dimensión, el grado y la construcción exactas como la cadena original.
- de acoplamiento, por ejemplo la polea de carga, las guías de la cadena, la rueda de giro libre y reemplace las partes si es necesario. Quite la cadena vieja. Desmonte de la cadena los conjuntos de fijación de los ganchos, los seguros de límite, los topes y las conexiones de los extremos para volver a usarlos en la cadena nueva. Si se está reemplazando la cadena de carga debido a daños o desgaste, destruya la cadena vieja para evitar que se vuelva a usar.


A PRECAUCIÓN Invierta el polipasto de tal forma que las aberturas del separador de la cadena estén orientadas hacia arriba. Para polipastos de una sola caída, inserte la cadena en el separador de la misma, en la abertura del lado de carga cerciorándose de que el primer eslabón sea un eslabón vertical y que su soldadura esté orientada en la dirección opuesta a la línea de centro del polipasto. Para polipastos de doble caída, inserte la cadena en el lado muerto del polipasto (donde la cadena se sujeta al cuerpo del polipasto) cerciorándose de que el primer eslabón sea un eslabón vertical y que su soldadura esté orientada en la dirección opuesta a la línea de centro del polipasto. Consulte las Figuras 7-3 y 7-4 siguientes.




polipasto para determinar en qué dirección está girando la polea de carga. Entonces inserte la cadena mientras opera lentamente el polipasto para recibir y jalar la cadena a través del polipasto. Asegúrese de que la cadena se introduce suavemente mientras se opera el polipasto. Si ocurre un atoramiento, deténgase e invierta la dirección del polipasto para regresar la cadena hacia fuera. Vuelva a insertar la cadena mientras gradualmente opera los controles del polipasto. Continúe hasta que se haya introducido la cantidad de cadena suficiente a través del polipasto.

	Tabla 7-1 Colod	ación de topes en la	cadena de carga	
Tino do modolo do	Versiones	s 1, A y B	Versi	ón C
Tipo de modelo de polipasto	Extremo del lado de carga de la cadena	Extremo del lado sin carga de la cadena	Extremo del lado de carga de la cadena	Extremo del lado sin carga de la cadena
TCR250P, C TCR500P, C TCR1000P, C	Ninguna	8	Ninguna	10
TCR1000P2, C2	8	8	8	10
TCR2000P2, C2	7	8	7	10
TCR3000P, C TCR6000P2, C2	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna


- ASEGÚRESE DE ASEGÚRESE DE QUE los topes de los extremos y los seguros de límite estén instalados de acuerdo a la Tabla 7-1 y el diagrama en la Figura 7-4.
- **7)** Asegúrese de que la cadena permanece sin torceduras al sujetar los extremos muertos y al insertar la cadena a través de la caja del gancho (unidades de doble caída). Consulte la Figuras 3-6 y 3-7.
- **8)** Después de terminar la instalación, efectúe los pasos indicados en la Sección 3.12 "Verificaciones previas a la operación y operación de prueba".






7.4 Colgante


- 7.4.1 El siguiente procedimiento cubre la instalación de la estación de control del colgante.
 - 1) Ponga la manguera, 3 tubos y el cable a través del agujero del soporte. Consulte la Figura 7-5.
 - 2) Sujete la manguera al soporte instalando la tuerca de retención en el cople de la manguera.
 - 3) Apriete la tuerca de retención a 27.1 Nm (20 lb-fuerza).



- **4)** Sujete el cable de alambre al cuerpo de válvulas del polipasto con el tornillo como se muestra en la Figura 7-6.
- 5) Apriete el tornillo para metales entre 3.4 4.5 Nm (30 a 40 lbf-pulg)




6) Sujete los tres tubos a cada niple como se muestra en la Figura 7-7. El tubo rojo para el aire principal, el tubo transparente para la elevación y el tubo negro para el descenso.



AVISOCuando sujete los tubos tenga cuidado de no doblar o aplastar la tubería. Esto ocasionaría restricción del flujo de aire y una respuesta deficiente de los controles colgantes.

7.5 Inspección de la Polea de Carga

- 7.5.1 Efectúe esta inspección desmontando el separador de la cadena y observando la polea de carga mientras opera el polipasto lentamente, sin carga, de acuerdo con las indicaciones descritas en la Sección 4.0 "Operación". Consulte la Figura 7-8 y quite el separador de la cadena de la manera siguiente.
 - TCR3000 y TCR6000-2: El separador de la cadena se puede desmontar quitando el anillo de fijación de la flecha de su ranura en la flecha de la palanca de límite adyacente a la sección de válvulas, deslizando el conjunto de la palanca de la palanca de límite lejos del separador de la cadena y desmontando los dos tornillos grandes, exteriores, de cabeza de dado hexagonal, que sujetan al separador de la cadena en el cuerpo del polipasto.
 - TCR250 al TCR2000-2: El separador de la cadena se puede desmontar quitando el anillo de fijación de la flecha de su ranura en la flecha de la palanca de límite adyacente a la sección de válvulas, deslizando el conjunto de la palanca de límite lejos del separador de la cadena, desmontando la palanca de límite de su flecha y desmontando los tornillos de cabeza de dado hexagonal, que sujetan al separador de la cadena en el cuerpo del polipasto.



7.6 Almacenamiento

- 7.6.1 Siempre que el polipasto se vaya a almacenar, ponga aceite lubricante adicional en la abertura de entrada de aire y circule el motor de aire antes de tapar la entrada. Durante las preparaciones para el almacenamiento, cerciórese de que no puedan entrar al polipasto de aire residuos, suciedad o humedad a través de la abertura de entrada de aire.
- 7.6.2 El lugar de almacenamiento debe estar limpio y seco.

7.7 Instalación al Aire Libre

- 7.7.1 Para las instalaciones al aire libre de los polipastos, el polipasto se debe cubrir cuando no esté en uso.
- 7.7.2 Para evitar que ocurra corrosión interna, el polipasto se debe de operar usando aire de la calidad correcta cuando menos una vez a la semana subiendo y bajando el polipasto un ciclo completo. Nota: La posibilidad de corrosión en la sección de válvulas del polipasto aumenta en áreas en donde hay aire salitroso y humedad elevada. Para tales situaciones, tal vez necesite operar el polipasto con mayor frecuencia que una vez por semana.

8.0 Localización, Diagnóstico y Corrección de Problemas

AADVERTENCIA

EN EL POLIPASTO HAY PRESIÓN DE AIRE PELIGROSA EN EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO Y EN LAS CONEXIONES ENTRE LOS COMPONENTES.

Antes de efectuar CUALQUIER acción de mantenimiento, desenergice el suministro de aire comprimido al equipo y bloquee y etiquete el dispositivo de suministro en la posición desenergizada. Consulte ANSI Z244.1, "Protección personal - Bloqueo/etiquetado de fuentes de energía".

Solo personal entrenado y competente debe inspeccionar y reparar este equipo.

Та	bla 8-1 Guía de localización, diagnóstico y o	corrección de problemas
Síntoma	Causa	Remedio
	Falta de presión de aire o pérdida del suministro de aire.	Repare o ajuste el suministro de aire o los filtros.
	Atoramiento del carrete principal, del carrete del freno o del motor de aire.	Repare en un taller de servicio.
No funciona	Atoramiento del freno o el mecanismo del freno no se libera.	Repare en un taller de servicio.
INO IUIICIONA	Manguera del colgante o tubos de control doblados o torcidos	Corrija o repare el doblez o torcedura de las mangueras y/o tubos.
	Fuga de aire entre las dos cámaras en la cubierta superior	Corrija o repare para eliminar la fuga de aire.
	Sobrecarga del polipasto	Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto.
	Baja presión de aire en el puerto de entrada del polipasto.	Repare o ajuste el suministro de aire o los filtros. Verifique si hay obstrucción en la línea de aire.
	Manguera o tubería de suministro de aire muy pequeña.	Reemplace el tamaño de la manguera o de la tubería con las dimensiones recomendadas en la Sección 3.0.
	Mal funcionamiento del freno.	Repare en un taller de servicio.
	Mangueras del colgante o tubos de control doblados o torcidos	Corrija o repare el doblez o torcedura de las mangueras y/o tubos.
Velocidad de elevación	Aceite insuficiente en el suministro de aire del polipasto	Aumente el aceite en el suministro de aire del polipasto de acuerdo con los requerimientos descritos en la Sección 3.0 .
muy lenta	Silenciador de escape o silenciador de nylon tapados	Limpie o reemplace.
	Insuficiente capacidad de flujo de aire del sistema de aire comprimido	Aumente la capacidad de flujo de aire del sistema de aire comprimido de acuerdo a los requerimientos descritos en la Sección 2.0.
	Aspas o rodamientos del motor de aire desgastados	Repare en un taller de servicio.
	Residuos o suciedad en el suministro de aire del polipasto	Filtre el suministro de aire del polipasto de acuerdo con los requerimientos descritos en la Sección 3.0 .
	Fuga de aire entre las dos cámaras en la cubierta superior	Corrija o repare para eliminar la fuga de aire.

Та	bla 8-1 Guía de localización, diagnóstico y	corrección de problemas
Síntoma	Causa	Remedio
	Falta de presión de aire o pérdida del suministro de aire.	Repare o ajuste el suministro de aire o los filtros.
Incapacidad para subir la carga nominal	Inadecuado ajuste del limitador de carga.	Ajuste del limitador de carga. Consulte la Sección 7.1
	Fuga de aire entre las dos cámaras en la cubierta superior	Corrija o repare para eliminar la fuga de aire.
El polipasto se mueve en la dirección equivocada (control colgante)	Los tubos del control colgante están en los puertos incorrectos en el cuerpo del polipasto.	Conecte los tubos de control de acuerdo con lo descrito en la Sección 7.4.
	Sobrecarga del polipasto	Reduzca la carga a la capacidad de norma del polipasto.
El polipasto baja pero no levanta	Control del colgante o tubos de control con fallas	Repare o reemplace el control colgante o los tubos de control.
	Falta o pérdida parcial de presión de aire o fuga en el suministro de aire.	Repare o ajuste el suministro de aire o los filtros.
El polipasto continúa	Carrete principal atorado	Inyecte aproximadamente 20 gotas de aceite en el puerto de entrada para lubricar el carrete principal. Si el carrete continúa atorado, repare en un taller de servicio.
funcionando	Resorte roto del carrete principal	Repare en un taller de servicio.
después de que suelta el colgante o	Carrete principal con fuga	Repare en un taller de servicio.
la cuerda	Desalineación de la flecha de límite con la placa inferior (TCR3000/6000 sólo)	Afloje la placa inferior y vuelva a alinear de tal forma que la flecha de límite funcione libremente.
	Válvula pegada en la manija del colgante	Repare en un taller de servicio.
El polipasto se	El freno no está sujetando.	Repare el freno en un taller de servicio.
arrastra excesivamente cuando se detiene	Fugas en las aspas del motor.	Reemplace las aspas y los resortes del motor en un taller de servicio.

9.0 Garantía

Explicación y términos de la garantía

Todos los productos vendidos por Harrington Hoists, Inc. están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra en la fecha del embarque en Harrington durante los siguientes periodos:

Polipastos y Troles Manuales - 2 años Polipastos, Troles y Componentes de Grúas de Aire y Eléctricos - 1 año Piezas de Repuesto / Partes de Reemplazo - 1 año

El producto se debe usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no debe haber sido sujeto a abuso, falta de mantenimiento, mal uso, negligencia o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Si ocurriera cualquier defecto del material o mano de obra durante el periodo de tiempo anterior en cualquier producto, según lo determine la inspección del producto por Harrington Hoists, Harrington Hoist, Inc, acepta a su discreción, ya sea el reemplazo (no incluyendo la instalación) o la reparación de la parte del producto sin cargo y entrega del artículo en cuestión L. A. B. en Harrington Hoist, Inc, en el lugar del negocio del cliente.

El cliente debe obtener la Autorización de retorno de bienes según lo indica Harrington o el centro de reparaciones autorizado de Harrington antes de enviar el producto para la evaluación de la garantía. Debe acompañar al producto una explicación de la queja. El producto se debe regresar con el flete prepagado. Después de la reparación, el producto estará cubierto por el periodo que resta de la garantía original. Si se determina que no hay defecto, o que el defecto fue ocasionado por causas que no son competencia de la garantía de Harrington, el cliente será responsable de los costos del retorno del producto.

Harrington Hoists, Inc. desconoce cualquiera y todas las otras garantías de cualquier clase expresas o implícitas respecto a la comerciabilidad o idoneidad del producto para una aplicación particular. Harrington no será responsable de la muerte o lesiones de personas o de propiedad por daños incidentales, contingentes, especiales o resultantes, pérdidas o gastos que se efectúen en conexión con el uso o incapacidad de uso, independientemente de que los daños, pérdidas o gastos resulten de cualquier acto u omisión por parte de Harrington, sea por negligencia, mala intención u otra razón.

10.0 Lista de Partes

Cuando se pidan partes, proporcione por favor el número de código del polipasto ubicado en la placa de identificación del polipasto (consulte la figura siguiente).

Recordatorio: de acuerdo a las Secciónes 3.12.6 y 1.1 para facilitar el pedido de partes y la asistencia sobre el producto, registre el número de código del polipasto y el número de serie en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.



La lista de partes está organizada en las siguientes secciones:


Sección		Página
10.1 Cuerpo Principa	al	48
10.2 Cuerpo de Válv	ulas del Control de Cuerda	60
10.3 Cuerpo de Válv	ulas del Control Colgante	64
10.4 Manija del Colg	ante	68
10.5 Recipiente de la	a Cadena Opcional	69


En esta sección se presenta la lista de partes para los polipastos de aire TCR; se encuentra subdividida, para referencia, de las Figuras 10-1 a 10-6.

Las letras C y P designan a los polipastos controlados por "<u>C</u>uerda" y "<u>P</u>colgante". Los polipastos de 2 partes o caídas de la cadena de carga tienen un número "-2" de designación después del número de modelo.


Ciertas partes incluidas en la siguiente lista se identifican según la versión 1, A, B o C de polipasto. Use la Tabla 10-1 para determinar la versión del polipasto y seleccionar las partes del polipasto correcto.

Tabla 10-1 Ta	bla de identificaci	ión de la versión d	de polipasto	
Artículo	Versión 1	Versión A	Versión B	Versión C
Último dígito del número de serie:	Dígito numérico (ej. BL18 2)	"A" (ej. MD165 <u>A</u>)	"B" (ej. DF124 <u>B</u>)	"C" (ej. KE189 <u>C</u>)
Método de sujeción de la flecha de límite:	Anillo de fijación externo	Chaveta y rondana	Chaveta y rondana	Chaveta y rondana
Conexiones de la manguera del colgante:	Lengüeta de la manguera cuerda de 5mm	Lengüeta de la manguera cuerda de 5mm	Cople del tubo de 90° cuerda de 1/8" del tubo	Cople del tubo de 90° cuerda de 1/8" del tubo
Espesor de la cubierta lateral:	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	22.2mm (7/8")
Resortes de la cadena	No	No	No	Si







Zamero			Partes	Nimero			Partes	Nimero	_		Partes
de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	por	de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	por polipasto	de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	polipasto
28	TCR130406005	PASADOR PARALELO	2	78	TCR131103055	ANILLO "O"	~	115H	TCR426244580	PASADOR DE LA CADENA	-
35	TCR426224151	ROTOR	-	79	9091247	PERNO DE ENCHUFE	2	115J	9012511	RONDANA	-
36	TCR426224161	ESTATOR	_	80	9091254	PERNO DE ENCHUFE	4	115K	9098504	TUERCA "U"	_
28	TCR426224171	PLACA DELANTERA	_	81	TCR131117033	ANILLO "O"	~	116	TCR426244630	SEGURO DE LÍMITE LIBRE	_
38	TCR426224182	PLACA TRASERA	_	85	TCR426224240	JAULA	-	118	TCR426244620	SUJETADOR	_
39	TCR426224191	RETENEDOR TRASERO	-	98	TCR426224250	ENGRANE DE ESTRELLA	3	119	TCR426224390	TOPE DEL EXTREMO	2
40	TCR137102020	ASPA	æ	87	TCR426224260	PASADOR	3	120	TCR426244S2C	JUEGO DEL GANCHO INFERIOR	_
41	TCR130802212	RESORTE DEL ASPA	8	88	TCR426224270	COLLAR DE EMPUJE	9	120A	TCR426221S2F	CONJUNTO DEL GANCHO INFERIOR	_
42	9001202	RODAMIENTO	_	88	TCR426224280	RETENEDOR	3	120B	TCR426221S30	CERROJO DEL GANCHO	_
43	TCR131103004	ANILLO "O"	-	06	TCR426224290	PIÑÓN	~	120C	TCR130802258	RESORTE DEL GANCHO	-
44	TCR131103023	ANILLO "O"	_	91	TCR426224300	POLEA DE CARGA	-	120D	9091232	PERNO DE ENCHUFE	_
45	9047115	ANILLO DE FIJACIÓN	_	92	TCR426224312	CAJA DE ENGRANES	~	120E	E2D853125	TUERCA "U"	_
46	9091283	PERNO DE ENCHUFE	3	93	TCR426224322	ENGRANE ANULAR	~	121	TCR130172006	RODAMIENTO DE AGUJAS	_
47	9012511	RONDANA	-	94	TCR426224330	ESPACIADOR (P)	3	122	TCR131204014	SELLO DE ACEITE	2
48	TCR130402051	PASADOR DE GOLPE	_	98	TCR426221K90	TORNILLO DE SEGURO	~	125	TCR130502020	BOLA DE ACERO	∞
49	9001202	RODAMIENTO DE BOLAS	~	96	TCR426224352	GUÍA DE LA CADENA	~	126	TCR426244590	CONJUNTO DEL YUGO INFERIOR	_
20	TCR426224200	COPLE	-	26	TCR426224363	SEPARADOR DE LA CADENA	~	127	TCR420846PY0	TAPÓN DEL GANCHO GIRATORIO	-
51	TCR426224212	ALOJAMIENTO DE LA RUEDA	_	86	TCR426224381	TUBO DEL FRENO	~	128	TCR420846PW0	PISTA EXTERIOR DEL RODAMIENTO	_
52	TCR426224220	PASADOR SUPERIOR	-	100	9000102	RODAMIENTO	2	129	TCR426244600	FLECHA DE LA RUEDA	-
53	TCR426224230	ESPACIADOR	-	101	9001201	RODAMIENTO	2	130	TCR426241U20	POLEA DE GIRO LIBRE	_
54	TCR426261R50	RONDANA	_	102	TCR130170035	RODAMIENTO DE AGUJAS	9	135	9091253	PERNO DE ENCHUFE	2
22	9001204	RODAMIENTO	_	103	TCR131117042	ANILLO "O"	1	137	9098504	TUERCA "U"	2
99	9000109	RODAMIENTO	_	104	TCR131103055	ANILLO "O"	1	139	9047114	ANILLO DE FIJACIÓN	_
22	9091247	PERNO DE ENCHUFE	_	105	9047110	ANILLO DE FIJACIÓN	3	131	LCER005C	CADENA DE CARGA	pies/m
29	9091273	PERNO DE ENCHUFE	_	106	9047145	ANILLO DE FIJACIÓN	1	132	TCR426224450	SEGURO DE LÍMITE	1
09	TCR426221R50	RONDANA	_	107	9047115	ANILLO DE FIJACIÓN	3	133	TCR136206002	AMORTIGUADOR	2
61	TCR132108012	TORNILLO DE FIJACIÓN	_	108	9047232	ANILLO DE FIJACIÓN	2	136	TCR426224680	PERNO DEL EXTREMO	2
62	TCR137309075	PLACA DE NOMBRE DE MARCA	_	109	TCR130303005	ANILLO DE FIJACIÓN	7	138	9098504	TUERCA "U"	2
20	TCR426224401	PISTÓN DEL FRENO	_	110	9091247	PERNO DE ENCHUFE	4	139*	TCR426224C80	ROLDANA DE LÍMITE*	_
71	TCR426224410	CUBIERTA DEL FRENO	-	111	9091271	PERNO DE ENCHUFE	3	140*	TCR130802219	RESORTE DE LA CADENA*	3
72	TCR426224421	CUBIERTA DEL PISTÓN	-	112	TCR131103036	ANILLO "O"	7	* Solo po	Solo polipastos Versión C.		
73	TCR426224430	DISCO DEL FRENO	_	115	TCR42624457H	JUEGO DEL GANCHO SUPERIOR	1				
74	TCR130408081	CUÑA	2	115B	TCR426221S30	CERROJO DEL GANCHO	1				
75	TCR130802213	RESORTE DEL DISCO	9	115C	TCR130802258	RESORTE DEL GANCHO	~				
92	TCR131103002	ANILLO "O"	_	115D	9091232	PERNO DE ENCHUFE	_				
77	TCR131101004	ANILLO "O"	_	115E	E2D853125	TUERCA "U"	-				




Partes	por polipasto	_	-	-	_	-	1	-	8	_	_	-	_	_	pies/m	2	2	1	_	2	2																
	Nombre de la parte	TOPE DEL EXTREMO	JUEGO DEL GANCHO INFERIOR	CONJUNTO DEL GANCHO INFERIOR	CERROJO DEL GANCHO	RESORTE DEL GANCHO	PERNO DE ENCHUFE	TUERCA "U"	BOLA DE ACERO	SUJETADOR DEL GANCHO INFERIOR	TAPÓN DEL GANCHO GIRATORIO	CAMISA	PASADOR DE LA CADENA	ANILLO DE SEGURO	CADENA DE CARGA	SEGURO DE LÍMITE	AMORTIGUADOR	PERNO DEL EXTREMO	TUERCA "U"	ROLDANA DE LÍMITE*	RESORTE DE LA CADENA*																
Número de la	parte	TCR426266390	TCR426261S2C	TCR426221S2F	TCR426221S30	TCR130802258	9091232	E2D853125	TCR130502020	TCR426261S80	TCR420846PY0	TCR426266760	TCR426261T20	TCR130802259	LCES010	TCR426266450	TCR136206003	TCR426224680	9098504	TCR426266C80	TCR130802219	Solo polipastos Versión C.															
Número	de figura	119	120	120A	120B	120C	120D	120E	125	126	127	128	129	130	131	132	133	136	138	139*	140*	* Solo po															
Partes	por polipasto	-	2	4	-	1	3	က	9	-	-	1	-	4	1	-	-	2	2	6	1	1	က	1	3	2	_	4	9	9	9	1	1	1	~	~	_
	Nombre de la parte	ANILLO "O"	PERNO DE ENCHUFE	PERNO DE ENCHUFE	ANILLO "O"	JAULA	ENGRANE DE ESTRELLA	PASADOR	COLLAR DE EMPUJE	PIÑÓN	POLEA DE CARGA	CAJA DE ENGRANES	ENGRANE ANULAR	PASADOR DE ESPIGA	GUÍA DE LA CADENA	SEPARADOR DE LA CADENA	TUBO DEL FRENO	RODAMIENTO	RODAMIENTO	RODAMIENTO	ANILLO "O"	ANILLO "O"	ANILLO DE FIJACIÓN	PERNO DE ENCHUFE	PERNO DE ENCHUFE	ANILLO DE FIJACIÓN	PERNO DE ENCHUFE	ADAPTADOR	JUEGO DEL GANCHO SUPERIOR	CERROJO DEL GANCHO	RESORTE DEL GANCHO	PERNO DE ENCHUFE	TUERCA "U"				
Número de la	parte	TCR131103055	9091247	9091254	TCR131117033	TCR426266240	TCR426266250	TCR426266260	TCR426266270	TCR426266290	TCR426266300	TCR426266310	TCR426266320	TCR426266340	TCR426266351	TCR426266360	TCR426224381	9000102	9001203	9000101	TCR131117042	TCR131103055	9047112	9047145	9047115	9047232	TCR130303005	9091247	9091271	9047228	9091225	TCR426266640	TCR42622457B	TCR426221S30	TCR130802258	9091232	E2D853125
Número	de figura	78	79	80	81	85	98	87	88	06	91	95	93	98	96	26	86	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	115B	115C	115D	115E
Partes	por polipasto	2	-	-	-	1	1	œ	8	-	-	1	-	3	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	_	1	1	1	1	1	2	9	-	-
	Nombre de la parte	PASADOR PARALELO	ROTOR	ESTATOR	PLACA DELANTERA	PLACA TRASERA	RETENEDOR TRASERO	ASPA	RESORTE DEL ASPA	RODAMIENTO	ANILLO "O"	WILLO "O"	ANILLO DE FIJACIÓN	PERNO DE ENCHUFE	RONDANA	PASADOR DE GOLPE	RODAMIENTO	COPLE	ALOJAMIENTO DE LA RUEDA	PASADOR SUPERIOR	ESPACIADOR	RONDANA	RODAMIENTO	RODAMIENTO	PERNO DE ENCHUFE	PERNO DE ENCHUFE	RONDANA	TORNILLO DE FIJACIÓN	PLACA DE NOMBRE DE MARCA	PISTÓN DEL FRENO	CUBIERTA DEL FRENO	CUBIERTA DEL PISTÓN	DISCO DEL FRENO	CUÑA	RESORTE DEL DISCO	ANILLO "O"	ANILLO "O"
Número de la	parte	TCR130406005	TCR426224151	TCR426224161	TCR426224171	TCR426224182	TCR426224191	TCR137102020	TCR130802212	9001202	TCR131103004	TCR131103023	9047115	9091283	9012511	TCR130402051	9000102	TCR426224200	TCR426224212	TCR426224220	TCR426224230	TCR426261R50	9001204	9000109	9091247	9091273	TCR426221R50	TCR132108012	TCR137309075	TCR426224401	TCR426224410	TCR426224421	TCR426224430	TCR130408081	TCR130802213	TCR131103002	TCR131101004
Número	de figura	28	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	22	99	25	29	09	61	62	70	71	72	73	74	75	92	27






Número de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	Partes por polipasto	Número de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	Partes por polipasto	Número de figura	Número de la parte	Nombre de la parte	Partes por polipasto
28	TCR130406005	PASADOR PARALELO	2	75	TCR130802213	RESORTE DEL DISCO	9	115	TCR42632557B	JUEGO DEL GANCHO SUPERIOR	1
35	TCR426325150	ROTOR	_	92	TCR131103008	ANILLO "O"	7	115AB	TCR420655P10	CERROJO DEL GANCHO	1
36	TCR426325160	ESTATOR	1	77	TCR131101004	ANILLO "O"	7	115AC	TCR130802046	RESORTE DEL GANCHO	1
37	TCR426325170	PLACA DELANTERA	1	78	TCR131103063	ANILLO "O"	7	115AD	TCR130603024	PASADOR DE RESORTE	1
38	TCR426325180	PLACA TRASERA	1	26	9091247	PERNO DE ENCHUFE	2	120	TCR420875PAD	JUEGO DEL GANCHO INFERIOR	1
39	TCR426325190	RETENEDOR TRASERO	1	80	9091252	PERNO DE ENCHUFE	4	120A	TCR420875PAA	CONJUNTO DEL GANCHO INFERIOR	1
40	TCR137102022	ASPA	8	85	TCR426325240	JAULA	~	120B	TCR420655P10	CERROJO DEL GANCHO	_
41	TCR130802212	RESORTE DEL ASPA	80	98	TCR426325250	ENGRANE DE ESTRELLA	3	120C	TCR130802046	RESORTE DEL GANCHO	_
42	9000103	RODAMIENTO	2	87	TCR426325260	PASADOR	3	120D	TCR130603024	PASADOR DE RESORTE	-
43	TCR131103004	ANILLO "O"	-	88	TCR426325270	COLLAR DE EMPUJE	9	121	TCR420875PZ1	CONJUNTO DEL YUGO INFERIOR	_
44	TCR131103026	ANILLO "O"	_	06	TCR426325290	PIÑÓN	_	122	TCR420875PW0	PISTA EXTERIOR DEL RODAMIENTO	1
45	9047117	ANILLO DE FIJACIÓN	_	91	TCR426325300	POLEA DE CARGA	~	123	TCR420875PY0	TAPÓN DEL GANCHO GIRATORIO	_
46	9091288	PERNO DE ENCHUFE	3	95	TCR426325310	CAJA DE ENGRANES	~	124	TCR131101025	ANILLO "O"	_
47	9012511	RONDANA	-	93	TCR426325320	ENGRANE ANULAR	-	125	TCR130502024	BOLA DE ACERO	10
48	TCR130402054	PASADOR DE GOLPE	~	92	TCR426325340	PASADOR DE ESPIGA	4	126	9091275	PERNO DE ENCHUFE	2
49	9091269	PERNO DE ENCHUFE	4	96	TCR426325351	GUÍA DE LA CADENA	-	127	9091278	PERNO DE ENCHUFE	2
20	TCR426325200	COPLE	-	97	TCR426325360	SEPARADOR DE LA CADENA	-	128	9012711	RONDANA DE RESORTE	4
51	TCR426325212	ALOJAMIENTO DE LA RUEDA	~	86	TCR426325380	TUBO DEL FRENO	~	129	9058606	TUERCA "U"	4
52	TCR426325220	PASADOR SUPERIOR	~	66	TCR426325371	PLACA INFERIOR	-	131	LCER025C	CADENA DE CARGA	pies/m
53	TCR426325230	ESPACIADOR	1	100	9000103	RODAMIENTO	2				
54	TCR420875MN0	RONDANA DEL JUEGO DEL EXTREMO DE LA CADENA	_	101	9000109	RODAMIENTO	2				
55	9000119	RODAMIENTO	~	102	9000104	RODAMIENTO	12				
99	9000212	RODAMIENTO	_	103	TCR131103058	ANILLO "O"	7				
22	9098516	TUERCA "U"	1	104	TCR131103063	ANILLO "O"	7				
58	9012715	RONDANA DE RESORTE	1	105	9047120	ANILLO DE FIJACIÓN	3				
59	9091274	PERNO DE ENCHUFE	1	106	9047160	ANILLO DE FIJACIÓN	7				
60	9091269	PERNO DE ENCHUFE	2	107	9047117	ANILLO DE FIJACIÓN	3				
61	TCR132108020	TORNILLO DE FIJACIÓN	1	108	9047235	ANILLO DE FIJACIÓN	2				
62	TCR137309075	PLACA DE NOMBRE DE MARCA	_	109	TCR130303005	ANILLO DE FIJACIÓN	7				
63	TCR426325730	TCR426325730 PIEZA DEL JUEGO	_	110	9091247	PERNO DE ENCHUFE	12				
20	TCR426325400	TCR426325400 PISTÓN DEL FRENO	_	111	9091284	PERNO DE ENCHUFE	4				
71	TCR426325410	CUBIERTA DEL FRENO	-	112	9091271	PERNO DE ENCHUFE	2				
72	TCR426325420	CUBIERTA DEL PISTÓN	-	113	TCR130406028	PASADOR PARALELO	2				
73	TCR426325430		_	114	9047245	ANILLO DE FIJACIÓN	9				
74	TCR130408084	CUÑA	2								




Número	Nímero de la		Partes	Número	Nímero de la		Partes	Número	Nímero de la		Partes
de figura	parte	Nombre de la parte	por polipasto	de figura	parte	Nombre de la parte	por polipasto	de figura	parte	Nombre de la parte	por polipasto
28	TCR130406005	PASADOR PARALELO	2	74	TCR130408084	CUÑA	2	116	TCR4200HH006	JUEGO DEL GANCHO SUPERIOR	-
35	TCR426325150 ROTOR	ROTOR	_	75	TCR130802213	RESORTE DEL DISCO	9	115A	TCR420890PAB	TCR420890PAB CONJUNTO DEL GANCHO	-
36	TCR426325160 ESTATOR	ESTATOR	~	92	TCR131103008	ANILLO "O"	7	115B	TCR420890P10	CERROJO DEL GANCHO	-
37	TCR426325170	TCR426325170 PLACA DELANTERA	~	77	TCR131101004 ANILLO "O"	ANILLO "O"	~	115C	TCR130802046	RESORTE DEL GANCHO	-
38	TCR426325180	TCR426325180 PLACA TRASERA	_	78	TCR131103063 ANILLO "O"	ANILLO "O"	7	115D	TCR130603024	PASADOR DE RESORTE	-
39	TCR426325190	RETENEDOR TRASERO	~	62	9091247	PERNO DE ENCHUFE	2	117	TCR426335690	ANCLA DEL GANCHO	-
40	TCR137102022	ASPA	8	80	9091252	PERNO DE ENCHUFE	4	120	TCR420890QF0	TCR420890QF0 CONJUNTO DEL YUGO SUPERIOR	~
41	TCR130802212	TCR130802212 RESORTE DEL ASPA	æ	85	TCR426325240	JAULA	~	121	TCR420890JG0	TCR420890JG0 PASADOR DE LA CADENA	-
42	9000103	RODAMIENTO	2	98	TCR426325250	ENGRANE DE ESTRELLA	3	125	90912118	PERNO DE ENCHUFE	2
43	TCR131103004	ANILLO "O"	~	87	TCR426325260	PASADOR	3	126	90912121	PERNO DE ENCHUFE	~
44	TCR131103026 ANILLO "O"	ANILLO "O"	~	88	TCR426325270	TCR426325270 COLLAR DE EMPUJE	9	128	9098511	TUERCA "U"	4
45	9047117	ANILLO DE FIJACIÓN	_	06	TCR426325290	PIÑÓN	7	132	9012713	RONDANA DE RESORTE	4
46	9091288	PERNO DE ENCHUFE	3	91	TCR426325300	POLEA DE CARGA	1	115	TCR420890PAC	JUEGO DEL GANCHO INFERIOR	7
47	9012511	RONDANA	1	95	TCR426325310	TCR426325310 CAJA DE ENGRANES	1	115A	TCR420890PAB	CONJUNTO DEL GANCHO	7
48	TCR130402054	PASADOR DE GOLPE	7	93	TCR426325320	ENGRANE ANULAR	1	115B	TCR420890P10	CERROJO DEL GANCHO	7
49	9091269	PERNO DE ENCHUFE	4	92	TCR426325340	PASADOR DE ESPIGA	4	115C	TCR130802046	RESORTE DEL GANCHO	7
20	TCR426325200 COPLE	COPLE	1	96	TCR426325351	GUÍA DE LA CADENA	7	115D	TCR130603024	PASADOR DE RESORTE	7
51	TCR426325212	TCR426325212 ALOJAMIENTO DE LA RUEDA	7	6	TCR426325360	SEPARADOR DE LA CADENA	_	122	TCR420890RB0	TCR420890RB0 POLEA DE GIRO LIBRE	_
52	TCR426325220	TCR426325220 PASADOR SUPERIOR	1	86	TCR426325380	TUBO DEL FRENO	1	123	TCR420890QH0	TCR420890QH0 CUBIERTA DEL GANCHO INFERIOR	2
53	TCR426325230 ESPACIADOR	ESPACIADOR	7	66	TCR426325371	PLACA INFERIOR	1	124	TCR420890QG0	TCR420890QGO CONJUNTO DEL YUGO INFERIOR PR.	1 PR
54	TCR420875MN0	TCR420875MNO RONDANA DEL JUEGODEL EXTREMO DE LA CADENA	_	100	9000103	RODAMIENTO	2	125A	90912118	PERNO DE ENCHUFE	2
22	9000119	RODAMIENTO	1	101	9000109	RODAMIENTO	2	127	9093155	PERNO DE CABEZA HEXAGONAL	-
56	9000212	RODAMIENTO	-	102	9000104	RODAMIENTO	12	128A	9098511	TUERCA "U"	2
22	9098516	TUERCA "U"	7	103	TCR131103058	ANILLO "O"	_	129	9093433	TUERCA HEXAGONAL	_
28	9012715	RONDANA DE RESORTE	1	104	TCR131103063	ANILLO "O"	1	132A	9012713	RONDANA DE RESORTE	3
59	9091274	PERNO DE ENCHUFE	-	105	9047120	ANILLO DE FIJACIÓN	3	134	9000611	RODAMIENTO	2
90	9091269	PERNO DE ENCHUFE	2	106	9047160	ANILLO DE FIJACIÓN	_	131	LCER025C	CADENA DE CARGA	pies/m
61	TCR132108020	TORNILLO DE FIJACIÓN	1	107	9047117	ANILLO DE FIJACIÓN	3				
62	TCR137309075	PLACA DE NOMBRE DE MARCA	_	108	9047235	ANILLO DE FIJACIÓN	2				
63	TCR426325730	TCR426325730 PIEZA DEL JUEGO	_	109	TCR130303005	ANILLO DE FIJACIÓN	_				
70	TCR426325400	TCR426325400 PISTÓN DEL FRENO	_	110	9091247	PERNO DE ENCHUFE	12				
71	TCR426325410	CUBIERTA DEL FRENO	_	111	9091284	PERNO DE ENCHUFE	4				
72	TCR426325420	TCR426325420 CUBIERTA DEL PISTÓN	_	112	9091271	PERNO DE ENCHUFE	2				
73	TCR426325430	TCR426325430 DISCO DEL FRENO	-	411	9047245	ANILLO DE FIJACIÓN	9				



Número d	e la parte			
TCR250C TCR500C TCR1000C2 TCR1000C	TCR3000C TCR6000C2	Nombre de la parte	Partes por polipasto	
TCR426224012	TCR426325010	CARRETE PRINCIPAL	-	
TCR426	224020	CARRETE DEL FRENO	-	
TCR426	224030	RETENEDOR DEL CARRETE	4	
TCR426	224040	RETENEDOR DEL FRENO	-	
TCR426	224050	TUERCA DEL FRENO	1	
TCR426224061	TCR426325060	CUERPO DE VÁLVULAS Versión 1 y A	-	
TCR426	224070	CUBIERTA SUPERIOR	_	
TCR426	224081	CUBIERTA LATERAL (IZQ) Versión 1 y A	,	
TCR426	224082	CUBIERTA LATERAL (IZQ) Versión B	-	
TCR426	224091	CUBIERTA LATERAL (DER) Versión 1 y A	_	
TCR426	224092	CUBIERTA LATERAL (DER) Versión B	-	
TCR426	224100	GUÍA DE LÍMITE	_	
TCR136	102160	EMPAQUE LATERAL	2	
TCR426	224140	PALANCA DE LÍMITE	1	
TCR130	802210	RESORTE DEL FRENO	2	
TCR130	802211	RESORTE DE LÍMITE	1	
TCR136	102161	EMPAQUE DE LA VÁLVULA	1	
TCR426	224A90	PLACA DEL ESCAPE	1	
TCR136102162	TCR136102192	EMPAQUE SUPERIOR	1	
9047	219	ANILLO DE FIJACIÓN	4	
9047	258	ANILLO DE FIJACIÓN	_	
9091	247	PERNO DE ENCHUFE	9	
9091	253	PERNO DE ENCHUFE	3	
1606	258	PERNO DE ENCHUFE	3	
606	420	TUERCA HEXAGONAL	1	
9038606		TUERCA "U"	1	
TCR132	306028	TORNILLO DE FIJACIÓN	-	
TCR137	402031	SILENCIADOR DE NYLON	1	
TCR134	902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL	3	
TCR130	604010	PASADOR DE RESORTE	2	
TCR130	821418	RESORTE	1	
TCR136	102163	EMPAQUE INFERIOR	1	
TCR426224110	TCR426325113	PALANCA DE LA CADENA*	_	
	Número d Número d TCR250C TCR1000C2 TCR1000C2 TCR400C2 TCR42624012 TCR426224061 TCR426224061 TCR426224061 TCR426224061 TCR426224061 TCR426 TCR436 TCR436 9091 9091 9091 9091 TCR136 TCR137 TCR136 TCR137 TCR136 TCR130 TCR1		Nombre de la parte Nombre de la parte	TCR426325010 CARRETE PRINCIPAL TCR426325010 CARRETE DEL FRENO S224020 CARRETE DEL FRENO S224020 CARRETE DEL FRENO S224020 CARRETE DEL FRENO S224020 CARRETE DEL FRENO S224030 RETENEDOR DEL CARRETE S224040 RETENEDOR DEL FRENO TCR426325060 CUERPO DE VÁLVULAS Versión B S224081 CUBIERTA LATERAL (IZO) Versión B S224082 CUBIERTA LATERA (IZO) Versión B S224082 CUBIERTA LATERA (IZO) Versión B S224080 PLACA DEL ESCAPE TUBRCA HEXAGONAL TUBRCA HEXAGONAL S1LENCIADOR DE NULOF E S1LENCIADOR DE BADON HEXAGONAL S1LENCIADOR DE RESORTE S020023 TAPÓNDEL TUBO DE DADO HEXAGONAL S02003 TAPÓNDEL TUBO DE DADO HEXAGONAL S020143 SILENCIADOR DE RESORTE S020143 SILENCIADOR DE LA CADENA* S102163 FALANCA DE LA CADENA*

	Número d	Número de la parte		
Número de figura	TCR250C TCR500C TCR1000C2 TCR1000C	TCR3000C TCR6000C2	Nombre de la parte	Partes por polipasto
89	TCR426224120		FLECHA ROLADA	~
68A		TCR132108016	TORNILLO DE FIJACIÓN	-
69	TCR426224130		RODILLO LIMITADOR	~
A69		TCR426325740	LEVA	-
	TCR137309277		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 250	
	TCR137309276		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 500	
20,7	TCR137309278		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1000, 1000-2	7
5	TCR137309280		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2000-2	_
		TCR137309282	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 3000	
		TCR137309288	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 6000-2	
138	AH136	AH136602627	MANIJA	~
139	TCR130	TCR1302CRIMP	TRABA DE LA CUERDA	2
140**	TCR426225461	TCR426326461	FLECHA LÍMITE**	~
141	TCR130	TCR130802215	RESORTE PRINCIPAL	2
142	TCR426	TCR426225470	CUBIERTA INFERIOR	1
143	TCR426	TCR426225540	PALANCA DE LA CUERDA	1
144	TCR130	TCR130802081	ALAMBRE TIPO S	2
145W	9013	9013101	CUERDA BLANCA (ARRIBA)	pies/m***
145R	9013	9013102	CUERDA ROJA (ABAJO)	pies/m***
146	AH136	AH136602625	ASIDERA DE LA VÁLVULA DE ACELERACIÓN (ARRIBA)	_
147	AH136	AH136602626	ASIDERA DE LA VÁLVULA DE ACELERACIÓN (ABAJO)	1
478	606	9091301	TORNILLO DE FIJACIÓN Versiones 1 y A	3
0	TCR134	TCR134902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL Versión B	3
150	906	9091250	PERNO DE ENCHUFE	~
151	TCR132	TCR132805010	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL	4
152	9047110		ANILLO DE FIJACIÓN	1
153	9047	9047112	ANILLO DE RETENCIÓN Versión 1	1
156	TCR130	TCR130790012	CHAVETA Versiones A y B	1
157	TCR426	TCR426325750	RONDANA Versiones A y B	~
165	TCR1350005HH	ТСR1350005НН ТСR420845DНН	CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA MANGUERA	_
180	WT	WTAG7	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	_


* Reemplazo de la palanca de la cadena de una pieza (#67) en los polipastos de 3 y 6 Toneladas. El polipasto requiere los números de figura 67 y 69A. ** El reemplazo de la flecha de límite (#140) en polipastos versión 1 requiere los números de figura 140, 156 y 157. *** Especifique el levante del polipasto o la caída requerida de la cuerda al hacer su pedido.



	Mimoro	Número de la parte		
_	Oleilin	ae la parte		
	TCR250C			Partes
	TCR1000C2	TCR3000C	Nombre de la parte	호 <u>.</u>
	TCR1000C TCR2000C2	TCR6000C2		polipasto
	TCR426224110	TCR426325113	PALANCA DE LA CADENA	-
	TCR426224120		FLECHA ROLADA	-
		TCR132108008	TORNILLO DE FIJACIÓN	-
	TCR426224130		RODILLO LIMITADOR	1
		TCR426325740	LEVA	~
	TCR137309277		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 250	
	TCR137309276		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 500	
	TCR137309278		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1000, 1000-2	7
	TCR137309280		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2000-2	-
		TCR137309282	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 3000	
		TCR137309288	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 6000-2	
	AH136	AH136602627	MANIJA	_
	TCR130	TCR1302CRIMP	TRABA DE LA CUERDA	2
	TCR426225461	TCR426326461	FLECHA LÍMITE	-
	TCR130	TCR130802217	RESORTE	2
	TCR426	TCR426225470	CUBIERTA INFERIOR	-
	TCR426	TCR426225540	PALANCA DE LA CUERDA	_
	TCR13(TCR130802081	ALAMBRE TIPO S	2
	901	9013101	CUERDA BLANCA (ARRIBA)	pies/m*
	901	9013102	CUERDA ROJA (ABAJO)	pies/m*
	AH136	AH136602625	ASIDERA DE LA VÁLVULA DE ACELERACIÓN (ARRIBA)	1
	AH136	AH136602626	ASIDERA DE LA VÁLVULA DE ACELERACIÓN (ABAJO)	1
	TCR13	TCR134902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL	3
	TCR426224C30	TCR426325C30	BUJE PRINCIPAL	1
	.606	9091250	PERNO DE ENCHUFE	~
	TCR132	TCR132805010	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL	4
	9047110		ANILLO DE FIJACIÓN	-
	TCR130	TCR130790012	CHAVETA	1
	TCR42	TCR426325750	RONDANA	1
	TCR134703060	TCR134703070	BUJE DE ENTRADA	~
	TCR1350005HH	TCR420845DHH	CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA MANGUERA	1
	,TW	WTAG7	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
	TCR426	TCR426224013	CARRETE PRINCIPAL	_
	TCR42	TCR426224021	CARRETE DEL FRENO	1
	TCR426	TCR426224C20	CILINDRO DEL CARRETE	2
	TCR426	TCR426224041	RETENEDOR DEL FRENO	~
	TCR426	TCR426224051	TUERCA DEL FRENO	~
1				

	Numero d	Número de la parte		
Número	TCR250C TCR500C	Coccion	observed of objective Month	Partes
de figura	TCR1000C2 TCR1000C TCR2000C2	TCR6000C2	אסווסן פ תפ ופ סמונפ	polipasto
206	TCR426224063	224063	CUERPO DE VÁLVULAS	l
207	TCR426224070	224070	CUBIERTA SUPERIOR	_
208	TCR426224083	224083	CUBIERTA LATERAL (IZQ)	1
209	TCR426224093	224093	CUBIERTA LATERAL (DER)	_
210	TCR426224101	224101	GUÍA DE LÍMITE	1
211	TCR426224C40	224C40	BUJE DEL FRENO	_
212	TCR426224C50	224C50	BUJE DE LÍMITE	1
213	TCR426224C60	224C60	PISTÓN DEL CARRETE	7
214	TCR426224C70	224C70	ASIENTO DEL RESORTE	2
215	TCR426224140	224140	PALANCA DE LÍMITE	1
216	TCR130802216	802216	RESORTE	~
217	TCR136102164	102164	EMPAQUE LATERAL	2
218	TCR136102161	102161	EMPAQUE DE LA VÁLVULA	1
219	TCR136102162	TCR136102192	EMPAQUE SUPERIOR	~
220	TCR136102163	102163	EMPAQUE INFERIOR	~
221	TCR426224A90	224A90	PLACA DEL ESCAPE	1
222	TCR137402031	402031	SILENCIADOR DE NYLON	1
223	9047225	7225	ANILLO DE FIJACIÓN	1
224	9047258	7258	ANILLO DE FIJACIÓN	1
225	9091247	247	PERNO DE ENCHUFE	7
226	9091251	251	PERNO DE ENCHUFE	4
227	9091254	254	PERNO DE ENCHUFE	3
228	9091258	258	PERNO DE ENCHUFE	8
229	9798532	1532	TORNILLO PARA METALES	7
230	TCR132306035	306035	TORNILLO DE FIJACIÓN	1
231	TCR134902003	.902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL	3
232	9093420	3420	TUERCA HEXAGONAL	_
233	9038606	909	TUERCA "U"	1
235	TCR130604010	604010	PASADOR DE RESORTE	2
236	TCR131103004	103004	ANILLO "O"	2
237	TCR131103021	103021	ANILLO "O"	7
238	TCR131103022	103022	ANILLO "O"	2
239	TCR131103024	103024	ANILLO "O"	7
240	TCR131103027	103027	ANILLO "O"	2
241	TCR136803032	803032	PANTALLA	~


* Especifique el levante del polipasto o la caída requerida del colgante cuando haga el pedido.



	Número de la parte	e la parte		
Número de figura	TCR250P TCR500P TCR1000P2 TCR1000P TCR2000P2	TCR3000P TCR6000P2	Nombre de la parte	Partes por polipasto
1	TCR426224012	TCR426325010	CARRETE PRINCIPAL	-
2	TCR426	TCR426224020	CARRETE DEL FRENO	-
3	TCR426224030	224030	RETENEDOR DEL CARRETE	4
4	TCR426	TCR426224040	RETENEDOR DEL FRENO	-
5	TCR426	TCR426224050	TUERCA DEL FRENO	_
9	TCR426224061	TCR426325060	CUERPO DE VÁLVULAS Versión 1 y A	-
>	TCR426224062	TCR426325061	CUERPO DE VÁLVULAS Versión B	-
7	TCR426	TCR426224070	CUBIERTA SUPERIOR	-
α	TCR426224081	224081	CUBIERTA LATERAL (IZQ) Versión 1 y A	-
0	TCR426224082	224082	CUBIERTA LATERAL (IZQ) Versión B	-
O	TCR426224091	1224091	CUBIERTA LATERAL (DER) Versión 1 y A	1
9	TCR426224092	224092	CUBIERTA LATERAL (DER) Versión B	1
10	TCR426	TCR426224100	GUÍA DE LÍMITE	1
14	TCR136	TCR136102160	EMPAQUE LATERAL	2
15	TCR426224140	224140	PALANCA DE LÍMITE	1
16	TCR130	TCR130802210	RESORTE DEL FRENO	2
17	TCR130802211	802211	RESORTE DE LÍMITE	-
18	TCR136102161	102161	EMPAQUE DE LA VÁLVULA	1
19	TCR426224A90	224A90	PLACA DEL ESCAPE	1
20	TCR136102162	TCR136102192	EMPAQUE SUPERIOR	1
21	9047219	7219	ANILLO DE FIJACIÓN	4
22	9047	9047258	ANILLO DE FIJACIÓN	-
23	9091247	247	PERNO DE ENCHUFE	9
24	9091253	253	PERNO DE ENCHUFE	3
25	1606	9091258	PERNO DE ENCHUFE	3
26	9093420	3420	TUERCA HEXAGONAL	1
27	9098506		TUERCA "U"	1
29	TCR132	TCR132306028	TORNILLO DE FIJACIÓN	-
30	TCR137402031	402031	SILENCIADOR DE NYLON	-
31	TCR134902003	.902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL	3
32	TCR130	TCR130604010	PASADOR DE RESORTE	2
33	TCR130821418	821418	RESORTE	1

	Número d	Número de la parte		
úmero figura	TCR250P TCR500P TCR1000P2 TCR1000P	TCR3000P TCR6000P2	Nombre de la parte	Partes por polipasto
34	TCR136	TCR136102163	EMPAQUE INFERIOR	-
.42	TCR426224110	TCR426325113	PALANCA DE LA CADENA*	_
68	TCR426224120		FLECHA ROLADA	_
68A		TCR132108016	TORNILLO DE FIJACIÓN	-
69	TCR426224130		RODILLO LIMITADOR	-
69A*		TCR426325740	LEVA*	_
	TCR137309277		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 250	
	TCR137309276		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 500	
20	TCR137309278		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1000, 1000-2	•
4	TCR137309280		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2000-2	_
		TCR137309282	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 3000	
		TCR137309288	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 6000-2	
140**	TCR426224461	TCR426325461	FLECHA LÍMITE**	_
141	TCR130802214	TCR130821123	RESORTE PRINCIPAL	2
142	TCR426224471	3224471	CUBIERTA INFERIOR	-
148	9047110		ANILLO DE FIJACIÓN	_
149	9047	9047112	ANILLO DE RETENCIÓN Versión 1	-
151	TCR132	TCR132805010	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL	4
152	TCR132	TCR132506012	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA RANURADA	2
153	TCR137	TCR137240020	CONJUNTO DE LA MANGUERA DEL COLGANTE	***m/səid
154	TCR426	TCR426221E20	NIPLE DE LA MANGUERA Versión 1 y A	3
155	TCR136	TCR136102094	RONDANA DE SELLO Versión 1 y A	3
156	TCR130	TCR130790012	CHAVETA Versiones A y B	1
157	TCR426	TCR426325750	RONDANA Versiones A y B	1
158	9013	9013137	COPLE DE 90° DEL TUBO Versión B	3
165	TCR1350005HH	ТСR1350005НН ТСR420845DНН	CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA MANGUERA	1
180	11M	WTAG7	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	-
Reemr	plazo de la nalanca	de la cadena de l	Reemnlazo de la palanca de la cadena de una pieza (#67) en los polinastos de 3 v 6	9

* Reemplazo de la palanca de la cadena de una pieza (#67) en los polipastos de 3 y 6 toneladas. El polipasto requiere los números de figura 67 y 69A. El reemplazo de la flecha de limite (#140) en polipastos versión 1 requiere los números de figura 140, 156 y 157. ** Especifique el levante del polipasto o la caída requerida del colgante al hacer su pedido.




* Especifique el levante del polipasto o la caída requerida del colgante al hacer su pedido.


	Número de la parte	e la parte		
Número de figura	TCR250P TCR500P TCR1000P2 TCR1000P	TCR3000P TCR6000P2	Nombre de la parte	Partes por polipasto
209	TCR426	TCR426224093	CUBIERTA LATERAL (DER)	1
210	TCR426224101	224101	GUÍA DE LÍMITE	-
211	TCR426224C40	224C40	BUJE DEL FRENO	-
212	TCR426224C50	224C50	BUJE DE LÍMITE	-
213	TCR426224C60	224C60	PISTÓN DEL CARRETE	2
214	TCR426224C70	224C70	ASIENTO DEL RESORTE	2
215	TCR426224140	224140	PALANCA DE LÍMITE	1
216	TCR130	TCR130802216	SPRING	1
217	10R136	TCR136102164	EMPAQUE LATERAL	2
218	TCR136102161	102161	EMPAQUE DE LA VÁLVULA	1
219	TCR136102162	TCR136102192	EMPAQUE SUPERIOR	1
220	TCR136	TCR136102163	EMPAQUE INFERIOR	1
221	TCR426224A90	224A90	PLACA DEL ESCAPE	1
222	TCR137402031	402031	SILENCIADOR DE NYLON	1
223	9047225	7225	ANILLO DE FIJACIÓN	1
224	9047258	258	ANILLO DE FIJACIÓN	1
225	9091247	247	PERNO DE ENCHUFE	2
226	9091251	251	PERNO DE ENCHUFE	4
227	9091254	254	PERNO DE ENCHUFE	3
228	9091258	258	PERNO DE ENCHUFE	3
229	6798532	532	TORNILLO PARA METALES	2
230	TCR132	TCR132306035	TORNILLO DE FIJACIÓN	1
231	TCR134	TCR134902003	TAPÓN DEL TUBO DE DADO HEXAGONAL	3
232	9093420	420	TUERCA HEXAGONAL	1
233	3606	9098506	TUERCA "U"	1
235	TCR130	TCR130604010	PASADOR DE RESORTE	2
236	TCR131103004	103004	ANILLO "O"	2
237	TCR131103021	103021	ANILLO "O"	2
238	TCR131103022	103022	ANILLO "O"	7
239	TCR131103024	103024	ANILLO "O"	2
240	TCR131103027	103027	ANILLO "O"	2
241	TCR136803032	803032	PANTALLA	1

	Número d	Número de la parte		
Número	TCR250P TCR500P			Partes
de figura	TCR1000P2 TCR1000P TCR2000P2	TCR3000P TCR6000P2	Nombre de la parte	por polipasto
29	TCR426224110	TCR426325113	PALANCA DE LA CADENA	_
89	TCR426224120		FLECHA ROLADA	~
68A		TCR132108008	TORNILLO DE FIJACIÓN	~
69	TCR426224130		RODILLO LIMITADOR	_
969		TCR426325740	LEVA	~
	TCR137309277		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 250	
	TCR137309276		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 500	
20	TCR137309278		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 1000, 1000-2	~
<u>,</u>	TCR137309280		PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2000-2	_
		TCR137309282	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 3000	
		TCR137309288	PLACA DE IDENTIFICACIÓN 6000-2	
140	TCR426224461	TCR426235461	FLECHA LÍMITE	~
141	TCR130	TCR130802217	RESORTE	2
142	TCR426	TCR426224470	CUBIERTA INFERIOR	_
148	9047110		ANILLO DE FIJACIÓN	1
149	TCR426224C30	TCR426224C30 TCR426325C30	BUJE PRINCIPAL	1
151	TCR132	TCR132805010	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL	4
152	TCR132	TCR132506012	TORNILLO PARA METALES DE CABEZA RANURADA	1
153*	TCR137	TCR137240020	CONJUNTO DE LA MANGUERA DEL COLGANTE	*m/səid
156	TCR130	TCR130790012	СНАVЕТА	1
157	TCR426	TCR426325750	RONDANA	1
158	9013	9013137	COPLE DE 90° DEL TUBO	3
159	TCR134703060	TCR134703070	BUJE DE ENTRADA	1
165	TCR1350005HH	TCR420845DHH	TCR420845DHH CONJUNTO DEL VÁSTAGO DE LA MANGUERA	~
180	/TW	WTAG7	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	_
201	TCR426	TCR426224013	CARRETE PRINCIPAL	_
202	TCR426	TCR426224021	CARRETE DEL FRENO	1
203	TCR426	TCR426224C20	CILINDRO DEL CARRETE	2
204	TCR426	TCR426224041	RETENEDOR DEL FRENO	7
205	TCR426	TCR426224051	TUERCA DEL FRENO	_
206	TCR426	TCR426224063	CUERPO DE VÁLVULAS	_
207	TCR426	TCR426224070	CUBIERTA SUPERIOR	_
208	TCR426	TCR426224083	CUBIERTA LATERAL (IZQ)	-

10.4 Manija del Colgante



10.5 Recipiente de la Cadena Opcional



Número de la parte de figura Número de la parte — 60401 1 E7SU020S683 2 60398 3 60399 4 9091271 5 9012711 6 9798535	TCR3000 TCR6000-2	
	Nombre de la parte	Partes por polipasto
	CONJUNTO DEL RECIPIENTE DE LA CADENA	1
	83 BOLSA DE LA CADENA	-
	SOPORTE A	-
	SOPORTE B	-
	PERNO DE ENCHUFE M8X16	2
	RONDANA DE SEGURO M8	2
	TORNILLO PARA METALES M5X16	8
7 9098503	TUERCA DE SEGURO M5	8

	Partes por polipasto	1	1	1	1	-	1	1	1	9	9
TCR250C TCR500C TCR1000-2 TCR1000 TCR2000-2	Nombre de la parte	CONJUNTO DEL RECIPIENTE DE LA CADENA	BOLSA DE LA CADENA	SOPORTE A	SOPORTE B	PERNO DE ENCHUFE M8X16	RONDANA DE SEGURO M8	PERNO DE ENCHUFE M6X14	RONDANA DE SEGURO M6	TORNILLO PARA METALES M5X10	TUERCA DE SEGURO M5
	Número de la parte	96209	E7SU010S683	60392	60393	9091271	9012711	9091248	9012709	9798533	9098503
	Número de figura	I	_	2	3	4	2	9	7	8	6

NOTAS

NOTAS



www.harringtonhoists.com

Harrington Hoists, Inc.

401 West End Avenue Manheim, PA 17545-1703 Teléfono: 717-665-2000

Teléfono gratuito: 800-233-3010

Fax: 717-665-2861

Harrington Hoists - Western Division

2341 Pomona Rd. #103 Corona, CA 92880-6973 Teléfono: 951-279-7100

Teléfono gratuito: 800-317-7111

Fax: 951-279-7500

TCROM-MEX